

ESENTO[®] EXCEL

KONVENSJONELL BRANNALARMSENTRAL 8 – 12 SONER



Kvalitet, pålitelighet, brukervennlighet og rik på funksjoner er noe som kjennetegner Esento Eclipse brannsentraler.

Esento Excel 8 og 12 har alle funksjoner implementert og er en brannalarmsentral som dekker en rekke behov.

Esento Excel brannalarmsentral er designet for å gi god plass til ledningsnett, bytte av batterier og god informasjon når sentralen er satt i test modus for en manns testing.

Dette reduserer kostnaden ved vedlikehold og installasjon.

Når sluttbrukere blir spurt om hva de viktigste punktene er for å benytte en brannsentral så er svarene entydige:

Enkelthet var det viktigste i tillegg ønsker de brytere med farger og tre trinn for å kunne avstille / på stille en brannalarm og en egen bryter for reset funksjon.

Dette gir det teknisk personell en enkel måte å betjene brannalarmsentralen på.

Esento Excel brannalarmsentralen kommer med mange funksjoner f. eks. Programmerbare funksjoner for både brannalarmklokker, soner, falsk alarm verifisering og general alarm

FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIG

- 8 eller 12 soner.
- Falsk alarm verifisering.
- General alarm / mønstrings alarm.
- Smart design, enkel installasjon, idriftsettelse og service.
- Farger på viktige brytere.
- Inngang for pulsering eller fast ringe lyd.
- Brannalarm og feil rele.
- To stk overvåkede alarmklokkerkurser.
- En manns testings funksjon.
- Nøkkel eller kode for å aktivere viktige funksjoner.
- Feil diagnostikk mode

Artikkel nr.	Model	Beskrivelse
118334	ESENTO EXCEL	8 soner
118335	ESENTO EXCEL	12 soner
118336	OPCARD 8	8 ekstra releutganger

Godkjenning EN54-2 og 4

ESENTO[®]

EXCEL

ESENTO EXCEL er kompatibel med Apollo Fire detektor type Orbis

Tekniske data

- 8 – 12 soner
- Aktiver betjeningen via nøkkel eller kode
- Kompatibel med Orbis marine detektorer
- Overvåking av detektorlinje, feil alarm når detektor fjernes
- Strømforsyning 3.0 Switch mode 27Vdc
- 2 stk. Overvåkede alarmklokke utganger
- 2 stk. Releutganger NC/NO (1 x Brann og 1 x Feil)
- 2 stk. Aux NO Innganger
- 2 stk. Aux C/O utganger max. 40mA. (1 x Brann og 1 x Feil)
- Skoleringing inngang
- Forvarsel (pulsering) inngang
- Falskalarm mode
- General alarm / mønstrings alarm
- Test mode, med eller uten klokker
- Utkobling av soner, alarmklokker, og releutganger
- Alarm strømtrekk max. 2 x 400mA,
- Alarmklokkeutganger har 500mA elektronisk sikring

Informasjon på front av sentralen

- Sone i brannalarm
- Sone i feil, utkobling eller test
- Nett er OK
- Generell Brannalarm
- Generell Feil
- Generell Utkobling
- Test mode
- Status på alarmklokkeutganger
- Status på AUX utgangene
- Feil på strømforsyningen
- System feil
- Nivå indikasjon

Nivå 2 Betjening

- Nøkkelpbryter eller kode for å aktivere funksjoner
- Fargede brytere er aktiver for bruk og programmering
- Bryterfunksjoner som er aktivert er:
 - Avstill alarm
 - Påstill alarm
 - Reset / tilbakestill etter brannalarm
 - Utkoblinger
 - Test mode
 - Avstill intern sirene
 - Lampe test
 - Enter

Justeringer internt

- Spenningen justering
- DIL Switch
 - Tilgang til Nivå 3

Nivå 3 Opsjoner

- Velg alarmklokke opsjon for ny brannalarm
- Velg type «A» avhengighet per sone
- Vis / endre avhengighets funksjoner
- Sett general alarm sone(r)
- Tilbakestill til fabrikk settings
- Sett intern summer nivå
- Endre tilgangs koder
- Ikke latching soner
- Kortslutning lik alarm
- Ex soner kan velges
- Program O/P for avstill alarm
- Programmer alarmklokke respons.

Skap

- Stål, 20mm hull for nipler
- Farge: Radon MW334E
- Mål Bakboks: 450mm x 300mm x 85 (B x H x D)
- Dør: 460 x 310 x 25mm (B x H x D)
- Max batteri: 2 x 7,0A. 12V SLA