

Connect Alarm Ethernet

Ethernet med HS2XXX Ver 1.3X> + TL280/TL2803G Ver 5.4X>

[300] [001] = 02, Alt komm auto
[310] [000] = 123456, fiktiv SIA-kode
[380] valg 1 = JA, aktiverer kommunikasjon
[382] valg 5 = JA, Alternate komm

Slett nå alarmsenderen. I vanlig programmering trykk [993] 5555 [993]
Når alarmsenderen har startet opp igjen, trykk [851] så skal det stå "Velg undersekv." i displayet.
Les av, og notere ned App-ID i [422]

[422]  > 
(sekvensen er 12 tegn lang, 6 tegn synes av gangen)

[101] = 00 00 00 00 00, Her angir du App-ID 2 tall av gangen, ta bort første og tredje tallet.
[104] = 0BF5, Port for Pushmeldinger (3061 i DLS)
[106] = connect.tycomonitor.com, Små bokstaver.
[425] = - - 3 - 5 - - -, Tent
[426] = - - - - 5 - - -, Tent
[429] = 0517, Port for styring og kontroll (1303 i DLS)
[431] = connect.tycomonitor.com, Små bokstaver.
[010] = Tenn 2 om bildeverifisering benyttes.
[999] = 55 ,Omstart.

Etter oppstart av senderen, løs ut en Nødalarm (plussknappene), 3 pip kommer i panelet.
Vent i 5 minutter, Åpne appen "Connect Alarm Activation", legg til sentralen og aktiver den.
Vent på ytterligere 7 pip i betjeningspanelet, dette kan ta noen minutter.

Deretter be sluttkunden legge til App-ID'n i appen "Connect Alarm".

Panel webnavn = App-ID 12 tall.
Host adresse = connect.tycomonitor.com
Konfigurasjonskode = Installatørkode.
Serveradresse = connect.tycomonitor.com
Panelnavn = Navnet sentralen kommer til å ha i Appen.
Panel serienummer = App-ID 12 tall.
Master brukerkode = Koden på plass 001, Systemmasterkode.



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.

Connect Alarm GPRS

GPRS med HS2XXX Ver 1.3X> + 3G2080 Ver 5.4X>

[300] [001] = 02, Alt komm auto
[310] [000] = 123456, fiktiv SIA-kode
[380] valg 1 = JA, aktiverer kommunikasjon
[382] valg 5 = JA, Alternate komm

Slett nå alarmsenderen. I vanlig programmering trykk [993] 5555 [993]
Når alarmsenderen har startet opp igjen, trykk [851] så skal det stå "Velg undersekv." i displayet.
Les av, og noter ned App-ID i [422]

[422]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 >

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(sekvensen er 12 tegn lang, 6 tegn synes av gangen)

[201] = 00 00 00 00 00, Her angir du App-ID 2 tall av gangen, ta bort første og tredje tallet.
[204] = OBF6, Port for Pushmeldinger (3062 i DLS)
[205] = APN, Små bokstaver.
[206] = connect.tycomonitor.com, Små bokstaver.
[221] = APN, Små bokstaver.
[424] = neo go, Små bokstaver.
[425] = - 2 - - 5 - - -, Tent
[426] = - - - - 5 - - -, Tent
[429] = 0518, Port for styring og kontroll (1304 i DLS)
[431] = connect.tycomonitor.com, Små bokstaver.
[010] = Tenn 2 om bildeverifisering benyttes.
[999] = 55 ,Omstart.

Etter oppstart av senderen, løs ut en Nødalarm (plussknappene), 3 pip kommer i panelet.
Vent i 5 minutter, Åpne appen "Connect Alarm Activation", legg til sentralen og aktiver den.
Vent på ytterligere 7 pip i betjeningspanelet,dette kan ta noen minutter.

Deretter be sluttkunden legge til App-ID'n i appen "Connect Alarm".

Panel webnavn = App-ID 12 tall.
Host adresse = connect.tycomonitor.com
Konfigurasjonskode = Installatørkode.
Serveradresse = connect.tycomonitor.com
Panelnavn = Navnet sentralen kommer til å ha i Appen.
Panel serienummer = App-ID 12 tall.
Master brukerkode = Koden på plass 001, Systemmasterkode.



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.