

Bruke TL2803G uten nettverk, og uten feilmelding

Før v5.41 av kommunikasjonskortet:

[851] > [001] Her legger du en fiktiv (tilfeldig) IP-adresse 4x3 tall (12totalt)

[851] > [006] slukk 1 og 2 for mottaker 1 & 2

Etter v5.41 av kommunikasjonskortet:

[851] > [001] Her legger du en fiktiv (tilfeldig) IP-adresse 4x3 tall (12 totalt)

[851] > [100] slukk 1 for mottaker 1

[851] > [110] slukk 1 for mottaker 2



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.