

### Vanligste sonetyper 1616/1864:

00	Seksjonen benyttes ikke	Sone ikke i bruk. (Feks sone 1-8 hvis det benyttes KUN trådløst)
01	Forsinket seksjon type 1	Forsinket 1
02	Forsinket seksjon type 2	Forsinket 2
03	Direktealarmerende seksjon	Direktesone
04	Tidsforsinket/direktealarmerende	Forsinket hvis en forsinket sone brytes først. Ellers direkte
05	Direkte / Skall	Lik som «Type 03», men utkoplet ved delsikring
06	Forsinket / Skall	Lik som «Type 01», men utkoplet ved delsikring
08	24-timer brann (kablet)	Brukes på trådførte brannvarslere (Obs: NO-kobling)
11	24-timer innbrudd	Gir direkte innbruddsalarm uavhengig av om alarmen er av/på
12	24-timer overfall (Stille)	Gir direkte nødalarm uavhengig av om alarmen er av/på
16	24-timer panikk (Sirene)	Gir direkte panikkalarm uavhengig av om alarmen er av/på
22	Puls av/påslag, nøkkelbryter	For å styre av/påslag fra nøkkelbryter/adgangskontroll. (Puls)
23	Vekslende av/påslag nøkkelbryter	For å styre av/påslag fra nøkkelbryter/adgangskontroll. (Fast)
88	24-timer brann (trådløs)	Brukes på trådløse brannvarslere

### Vanligste sonetyper ALEXOR (Trådløs):

00	Seksjonen benyttes ikke	Sone ikke i bruk.
01	Forsinket seksjon type 1	Forsinket 1
02	Forsinket seksjon type 2	Forsinket 2
03	Direktealarmerende seksjon	Direktesone
04	Tidsforsinket/direktealarmerende	Forsinket hvis en forsinket sone brytes først. Ellers direkte
05	Direkte / Skall	Lik som «Type 03», men utkoplet ved delsikring
06	Forsinket / Skall	Lik som «Type 01», men utkoplet ved delsikring
11	24-timer innbrudd	Gir direkte innbruddsalarm uavhengig av om alarmen er av/på
16	24-timer panikk (Sirene)	Gir direkte panikkalarm uavhengig av om alarmen er av/på
22	Puls av/påslag, nøkkelbryter	For å styre av/påslag fra nøkkelbryter/adgangskontroll. (Puls)
23	Vekslende av/påslag nøkkelbryter	For å styre av/påslag fra nøkkelbryter/adgangskontroll. (Fast)
88	24-timer brann (trådløs)	Brukes på trådløse brannvarslere

### Vanligste sonetyper NEO:

000	Seksjonen benyttes ikke	Sone ikke i bruk. (Feks sone 1-8 hvis det benyttes KUN trådløst)
001	Forsinket seksjon type 1	Forsinket 1
002	Forsinket seksjon type 2	Forsinket 2
003	Direktealarmerende seksjon	Direktesone
004	Intern	Forsinket hvis en forsinket sone brytes først. Ellers direkte
005	Indre delsikring / helsikring	Lik som «Intern», men utkoplet ved delsikring
006	Forsinkelse delsikring / helsikring	Lik som «Forsinket type 1», men utkoplet ved delsikring
008	Standard 24-timer brann	Brukes på både trådførte og trådløse brannvarslere
009	Øyeblikkelig delsikring / helsikring	Lik som «Direktealarmerende», men utkoplet ved delsikring
017	24-timer innbrudd	Gir direkte innbruddsalarm uavhengig av om alarmen er av/på
042	24-timer nødknapp (Stille)	Gir direkte nødalarm uavhengig av om alarmen er av/på
043	24-timer panikk (Sirene)	Gir direkte panikkalarm uavhengig av om alarmen er av/på
060	24-timer ikke-lås sabotasje	Gir stille sabotasjealarm uavhengig av om alarmen er av/på
066	Nøkkelbryter puls armering	For å styre av/påslag fra nøkkelbryter/adgangskontroll. (Puls)
067	Nøkkelbryter fast armering	For å styre av/påslag fra nøkkelbryter/adgangskontroll. (Fast)