

Programmerings exempel för Automatisk till och frånkoppling

I datumschemat nr 02 anges starttid (1 min) och stopptid (1 min), dag/ar, helgrupp och funktion

Datumschema

Datumschema nr / (XX=02-99)	Starttid (TTMM)	Sluttid (TTMM)	Dag(J/N) S M T O T F L	Helg.grupp (J/N) 1 2 3 4	Schema.tillk (J/N)	Schema fråk (J/N)
Intervall (01-04)						
[001001XX01]	1 9 0 0	1 9 0 1	J J J J J	J	J	
[001001XX02]	0 7 0 0	0 7 0 1	J J J J J	J		J
[001001XX03]						
[001001XX04]						

Här anges vilket/vilka områden som datumschemat skall styra

Områdesval för datumschema med schematillk-/fråk.

Områdesval nr 01-50	Datum sch.nr (00-99)	Område 1 2 3 4 5 6 7 8
Default: 01	01	N N N N N N N N
[00100101]	0 2	J
[00100102]		
[00100103]		
[00100104]		
[00100105]		
[00100106]		
[00100107]		
[00100108]		

Helgdagsschema

Helgdags grupp nr 01	Datum (MM/DD/ÅÅ)
[00100201]	1 2 2 4 0 9
	1 2 2 5 0 9
	1 2 3 1 0 9
	0 1 0 1 1 0

I helggrupperna nr 01 anges de dagar då anläggningen INTE skall frånkopplas.

O.B.S!

Funktionen måste även aktiveras under "[*] [6] menyn"
Autotill=J, Schematill=J och Schemafråk=J

Ex.1 Autotillkoppling och Autofrånkoppling mån-fredag med helgrupp i område 1.
Anläggningen ska tillkopplas kl.19.00 måndag-fredag och frånkopplas kl.07.00 måndag-fredag.
Lördag och söndag ska anläggningen vara tillkopplad. Julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen ska anläggningen inte frånkopplas. I ex. används schema 02.

I schema 02 anges start och stopptider, dagar, helgrupp och funktion.

Datumschema nr / (XX=02-99) Intervall (01-04)	Starttid (TTMM)	Sluttid (TTMM)	Dag(I/N) S M T O T F L	Helg.grupp (I/N) 1 2 3 4	Auto.tillk? (I/N)	Auto.frånk? (I/N)
[001001XX01]	1 9 0 0	1 9 0 1	J J J J J		J	eller
[001001XX02]	0 7 0 0	0 7 0 1	J J J J J	J		J
[001001XX03]						eller
[001001XX04]						eller

Helldagsschema

Helldags grupp nr 01	Datum (MM/DD/ÅÅ)
[00100201]	1 2 2 4 0 8
	1 2 2 5 0 8
	1 2 3 1 0 8
	0 1 0 1 0 8

I helldagsschema 1 anges de dagar då anläggningen
INTE ska frånkopplas

Här anges vilket schema som ska styra vilket område.

Not: Funktionen måste aktiveras i området med *6 masterkod. Autotid = 3, Schema till = J, Schema från = J

Till/Från. schema (Se avsnitt 14.4 "Till- och frånkopplingsschema")

Områdesval nr 01-50	Datum sch.nr (00-99) Default: 01	Område 1 2 3 4 5 6 7 8
		N N N N N N N N
[00100101]	0 2	J
[00100102]		
[00100103]		
[00100104]		
[00100105]		
[00100106]		
[00100107]		
[00100108]		

Not: Inga dagar ska markeras endast start och stopp, helggrupper och funktion.

Datumschema nr / (XX=02-99)	Starttid (TTMM)	Sluttid (TTMM)	Dag(J/N) S M T O T F L	Helg.grupp (J/N) 1 2 3 4	Auto.tillk? (J/N)	Auto.frånk? (J/N)
Intervall (01-04)						
[001001XX01]						eller
[001001XX02]						eller
[001001XX03]						eller
[001001XX04]						eller
[001001XX01]	1 3 0 0	1 3 0 1		J	J	eller
[001001XX02]						eller
[001001XX03]						eller
[001001XX04]						eller

Här skrivs de 2 datumen in.

1	0	3	0	1	0
1	2	2	3	0	9

Vi väljer plats: nr2 och lägger in schema 03 samt markerar området.

Ex.3 Kort och kodschema till kortläsarsystemet PC4820.
Endast kort ska användas dagtid, måndag-fredag mellan kl. 08.00 - 16.30.
Övrig tid ska kort med kod användas.

Först skapas ett datumschema. Ta ett schema som inte är upptaget.
I detta ex. har vi använt schema 05. Fyll i start och sluttid samt veckodagarna.
Vi måste använda 2 intervaller för att passera dygnet. Första starttid blir 16.30 och sluttid 9999 i intervall 1 och starttid 9999 med sluttid 08.00 i intervall 2.

Datumschema nr / (XX=02-99)	Starttid (TTMM)	Sluttid (TTMM)	Dag(J/N) S M T O T F L	Helg.grupp (J/N) 1 2 3 4	Auto.tillk? (J/N)	Auto.frånk? (J/N)
Intervall (01-04)						
[001001XX01]	1 6 3 0	9 9 9 9	J J J J J			eller
[001001XX02]	9 9 9 9	0 8 0 0	J J J J J			eller
[001001XX03]						eller
[001001XX04]						eller

Nu ska kortläsarmodulen programmeras i dörrvalet. Välj den modul (01 - 16) som ska programmeras. Välj sedan vilken dörr (1 eller 2, läsare 1 eller 2) som ska programmeras. Kod krävs = J

Dörr 1

Dörr 2

[0011XX01YY00]	Dörr val Ja/Nej:	Fabr.inst	Fabr.inst
	Omvänd Låsfunktion?	N	N
	Öppna med REX?	J	J
	Blinkar vid tillkoppling?	J	J
	Lås vid tillkoppling?	N	N
	Lås vid stängning?	N	N
	Kod krävs?	N	N
	Inventerad indikering?	N	N
	Två läsare?	N	N
	Upplåsningssäker?	N	N
	Dörr förbikopplare?	N	N

[0011XX01YY00] Kodschema

Fabr.inst.
01 0 5

Här kopplas schema 05 till dörr 1