

NookBox - Kryssoner

Om en detektor med sonetype "Kryssone" blir utløst, skjer det tre ting:

- 1 - Siren løser ut i henhold til valget "Sirenetid".
- 2 – "Kryssonetid" starter.
- 3 - Alarmkode **"First Trip"(CID 693)** sendes til cloud/alarmstasjon.

Om ingen flere detektorer med sonetype "Kryssone" blir utløst innen "Kryssonetid" utløper, sendes alarmkode **"CrossZone trouble"(CID378)**.

Om samme detektor blir utløst igjen innen "Kryssonetid" utløper, starter "Kryssonetid" og "Sirenetid" på nytt. Ingen ny alarmkode sendes.

Om en annen detektor med sonetype "Kryssone" løser ut innen "Kryssonetid" utløper, skjer det fire ting:

- 1 - Siren løser ut i henhold til valget "Sirenetid".
- 2 - "Kryssonetid" starter på nytt.
- 3 - Alarmkode **"Burglar"(130)** sendes for alle utløste detektorer.
- 4 - Alarmkode **"Burglar Verified"(CID 139)** sendes.

Når "Kryssonetid" utløper, sendes alarmkode **"CrossZoneTimeout"(CID 694)**

Kryssone-funksjonen er ikke aktiv under inn-/utgangstid.



- Utendørsdetektor med "Kryssone"
- Innendørsdetektor uten "Kryssone"



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.