

Kaldstart / Varmstart

Kaldstart er relatert til strømbrudd, og genereres når nettspenningen blir borte og batteriet er tomt/frakoblet.

Varmstart er en omstart av programvaren, og utløses oftest av CPU når visse interne problemer oppstår. Om nettspenningen og batteriet er ok, kan det være relatert til et hardwareproblem i systemet. Dette er et vanlig problem på system som har en AddSecure/IRIS-sender tilkoblet på AUX+ og AUX-. Forsøk å gi senderen strøm fra Bell + og AUX – .

Hvis ikke dette hjelper, kan det være at strømforbruket i systemet er over grensen, og det må monteres et strømforsyningskort.



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.