

NEO MED ADDSECURE

Dette dokumentet tar for seg grunnleggende programmering av NEO, med AddSecure-sender koblet til RING/TIP.

Standard masterkode: 1234 (Bruker 1)

Standard Installatørkode: 5555

Programmering:

Språkvalg:

*[8] [Installatørkode]

[000] «tekstprograming»

[000] «Språk»

- Velg 12 (Norsk)

[#][#] for å gå tilbake. (Tastaturet starter da opp på nytt)

Stille klokke og dato:

[*][6] [Masterkode]

[>] Tid og dato. Velg med [*]

Tast inn klokke og dato: TT:MM MMDDÅÅ

[#] for å gå tilbake

Modulprogrammering:

[*][8][Installatørkode]

[902] [000]

[#][#] for å gå tilbake

Seksjonstyper:

[001] «Seksj type»

Eks [001] «Sone 1» (for sone 1)

Eks [001] «Forsinket 1» (For forsinket seksjon)

(Se liste over seksjonstyper nederst i dokumentet)

[#][#] for å gå tilbake

Legge inn trådløse komponenter:

[*][8] [Installatørkode]

[804] «Trådløs program.»

[000] «Å melde Device»

Tastaturet viser nå 000-0000

Trykk og hold innmeldingsknappen på første detektor til det lyser.

ID-nummer skal da dukke opp i tastaturet.

- Bekreft dette IDnummeret med [*]
 - Bekreft/velg sonenummer med [*] (Bruk <> for å velge annet sonenummer)
 - Velg sonetype med <> og bekreft med [*] (Se egen tabell for sonetyper)
 - Hvis sonen skal tilhøre område 1, gå videre med [#] (Hvis ikke må område 1 settes til N med [*], og riktig område (<>) settes til J med [*])
 - Tast inn sonenavn og gå videre med [#] (Se egen tabell for bokstavoversikt)
- Gjenta det hele for neste detektor...

Systemtider:

[005] «Systemtider»

[001] «Område 1»

- Tast inn Inngangstid1 (Standard 30 sek)
 - Tast inn Inngangstid2 (Standard 45 sek)
 - Tast inn Utgangstid (Standard 120 sek)
- Det samme gjøres i [002] for «Område 2»
- [#][#] for å gå tilbake

Installatørkode / Vekterkode:

[006] «Installatørkode»

[001] Legg inn ny Installatørkode

[004] Legg inn vekterkode

[#] for å gå tilbake



Legge til områder:

[200] [001] Sett «J» på områdene som skal være i bruk

Soner / områder:

[201] for område 1

- Soner markert med «J» i denne sekvensen, tilhører område 1

[202] for område 2

- Soner markert med «J» i denne sekvensen, tilhører område 2

(Soner som tilhører flere områder, er avhengig av at alle tilhørende områder er aktivert for å kunne løse ut alarm.)

Panel område:

[860] for å se hvilket tastaturnummer du står ved.

[861] for innstillinger i tastatur nummer 1

[862] for innstillinger i tastatur nummer 2

[000] Velg hvilket område tastaturet skal høre til.

Sabotasjebryter:

- Kobles med dobbeltbalansering

- Programmeres som sonetype 060.

Overføring (AddSecure):

OBS: AddSecure strømføres fra BELL+ og AUX- (hvis ikke egen strømforsyning)

[015] Valg 7: Settes til «J» (For overvåkning av telefonlinje)

[300] [001] Settes til Telefonlinje

[301] [001] Legg inn D12345678 (Fiktivt telefonnummer)

[310] [000] Kundenummer

[350] [001] SIA auto (Alarmformat)

[377] [003] Legg inn 001 (Aktiverer daglig testoverføring hvis ønskelig)

[377] [004] Legg inn 23:00 (Setter daglig testoverføring til klokken 23:00)

Brukerkoder:

[*][5] [Masterkode]

Velg bruker nr med <> [*] (OBS: Bruker 1 er Master)

Velg kode med [*] Legg inn kode.

[#][#] for å gå tilbake

