

MX – 5000 serien



Brukermanual MX5101 MX5201 MX5401

Denne manualen beskriver betjeninger og funksjoner som er tilgjengelig fra versjon MX5000-050-04

Manual

MX5000

Denne norske manualen er en forkortet versjon av den engelske manualen dokumentnummer 680 – 165 – 03 Denne kan lastes ned fra vår web <u>www.teletec.no</u>.



Innhold

1. Normal visningen	
2. Åpne for betjening	3
2. Hovedmeny	4
2.1 Utkobling / Betjening	4
2.1.1 Utkobling Sone / Innganger	4
2.1.2 Innkobling	6
2.2.1 Utkobling / Utganger	8
2.4 Innkobling Utganger	9
2.5 Utkobling Grupper	11
2.6 Steng for betjening	11
2.6 Verktøy menyen	
2.6.1 Idriftsettelse	
2.6.2 Skriver	
2.6.3 Tid og dato på sentralen	
2.7 Test av anlegget	
2.6 Avslutt Test av anlegget	14



1. Normal visningen		
NIVÅ 1 18:11 28 NOU 2012 NORMAL DRIFT (Trykk Meny for å vise) IMUR	Normal bilde på sentralen viser nivået som sentralen står i og med en firmalogo i venstre hjørne. Sentralen har 3 nivåer. Nivå 1 er vis av status Nivå 2 er bruker nivå Nivå 3 er idriftsettelse Sentralen leveres med ADI logo, men her kan også installatøren som har idriftsatt anlegget. Pile opp til høyre benyttes til å navigere i menyene som ligger inne. Det alfanummeriske tastaturet benyttes også til navigering og til å legge in tid, dato og tekster for den enkelte adresse eller soner.	
2. Åpne for betjening		
L BETJENING UTKOBLET J MANE FOR BETJENING LED-TEST VIS STATUS MUTE ALARMS MUTE ALARMS	Sentralen benytter ikke nøkkel for åpne for betjening men passord. Standard passord er:" 110 " Bekreft at sentralen skal åpne for betjening ved å benytte .	
C BETJENING UTKOBLET J Skriv Inn Ditt Passord Inn I	Her skrives inn passord som er oppgitt for åpning for betjening.	
INIVĂ 2 MenyJ ID 1 INIVĂ 2 MENYJ ID 1 INIKOBLING, BETJENING TEST FORSINKELSE STATUS INNKOBLING VERKTØY INIKOBLING VERKTØY INNKOBLING VERKTØY INIKOBLING VERKTØY INNKOBLING VERKTØY INIK INNKOBLING VERKTØY INIK INNKOBLING VERKTØY INIK INNKOBLING VERKTØY INIK INNKOBLING VERKTØY INIK INNKOBLING VERKTØY INIK INIK INIK INIK	Meny valgene som er tilgjengelig tillater bruker å betjene sentralen. Noen menyvalg er kun tilgjengelig for brannansvarlig på anlegget og har sit eget passord.	



MIUÅ 2 11:02 28 NOU 2012 NORMAL DRIFT (Triskk Menij for å vise) MORMAL DRIFT (Triskk Menij for å vise)	 Ved å velge menyvalg "STATUS" ved å navigere seg til felte med piltaster eller ved å trykke tallet "7" går sentralen tilbake til normal bildet og viser status, firma log og nivå med dato og tid. For å gå tilbake til menyen så bruk tasten "MENY". Da fremkommer hovedmenyen igjen.
2. Hovedmeny	
2.1 Utkobling / Betjening	
Dette er en gjenomgang av de menyvalg so	m er tilgjengelig fra hovedmenyen
[Nivå 2 Meny] ID 1 UIS UTKOBLINGZBETJENING TEST FORSINKELSE STATUS	Når det er et behov for å koble ut soner, detektor adresser, relé utganger så må dette menyvalget benyttes.
	Bruk piltastene for å navigerer frem til valget og bekreft
	valget med 🖾 . Det er også mulig å bruke "2" på det
	alfanummeriske tastaturet.
	Valg 🖾 = Enter som benyttes senere i manualen
2.1.1 Utkobling Sone / Innganger	
[Utkobling] ID 1	menyvalg " <i>Sone / Innganger</i> " velges. Bruk piltaster og
STENS FOR BETJENING BRUKER-ID	bekreft med eller velg "1".
[Utkoblin9] ID 1 Skriv Inn Ditt Passord Skriv Inn Ditt Passord	Dette menyvalget er underlagt et eget passord for service eller brannansvarlig. Legg inn passord "5555"
	Neste meny er å velge om dette skal våre en
	tidsavgrenset utkobling,
	eller om den skal være permanent
	meny valg "Permanent"
	I denne manualen velges "Forsinket"



Till TID = 16324 DRTO = 27/11/12 TIR 27 NOU 2012 TAUX TIR 27 NOU 2012	Det er mulig å utkoble en sone, adresse eller utganger over flere dager. Bruk det alfanumeriske tastaturet til å velge <i>TID</i> = 16:24 Skal datoen endres bruk piltast ned og endre dato til <i>DATO</i> = 27/11/12 Er dato, måned og år under 10 må 0 legges foran. Avslutt med " <i>Enter</i> "
Image: Construction of the construc	At anlegge har ofte mange soner. Velg sonenummer ved å gå ned eller opp i sone nummereringen med piltasten " <i>Opp</i> " og " <i>Ned</i> ". Når riktig sone er funnet brukes piltast " <i>Høyre</i> "
	Riktig sone er valgt og bekreft valget med "Enter"
0 SONE (r)wed UTKOBLET INNGRNG 14Mere) Sted 0901 Filkoblet 1701 Filkoblet 1701 Filkoblet 0000 Filkoblet 0001 Filkoblet 0010 Filkoblet 0010 Filkoblet 00	
C (ALLE ADRESSER 3(Mere)	Velg hva som skal kobles ut. Utkobling kan skje for:
178: KUN AUTOHATISK DETEKTORER	Alle aaresser Utvalgte adresser
■ MUTE ● 1,2,2,3,4, ■ MART ● 1,2,2,3,4, ■ GRAINE ■ 1,2,3,4,	Kun automatiske detektorer, Røyk detektorer Kun manuelle adresser, Manuelle meldere eller adresseenheter. Alle andre adresser Velg det som er ønskelig
C (ALLE ADRESSER Sont 000) 1700 1700 KUN AUTOMATISK DETEKTORER 1700 KUN MANUELLE ADRESSER VS SONE	Her er det valgt "Utvalgte adresser"



Immganger i Sone 0001 1 Mere> Nivå Detektor tekst Hikoblet STUE Hikoblet STUE Tilkoblet SUEROM FORELDRE Tilkoblet KJØKKEN MARE MARE MARE </th <th>Velg den adressen som skal utkobles ved hjelp av "Detektor tekst" eller velg den ut fra adressen ved å brukee "Høyre piltast" frem til dette valget Innganger i Sone 0001 1 (Mere Nivå Sl.adr Sektor Node Tilkoblet 1 002.0 1 0 Tilkoblet 1 003.0 1 0 Tilkoblet 1 004.0 1 0 Bekreft valget med "Enter"</th>	Velg den adressen som skal utkobles ved hjelp av "Detektor tekst" eller velg den ut fra adressen ved å brukee "Høyre piltast" frem til dette valget Innganger i Sone 0001 1 (Mere Nivå Sl.adr Sektor Node Tilkoblet 1 002.0 1 0 Tilkoblet 1 003.0 1 0 Tilkoblet 1 004.0 1 0 Bekreft valget med "Enter"
Innganger i Sone 0001 J Mere> Nois Detektor tekst Utkoblet Utkoblet STUE Tilkoblet GNG Innganger i Sone 0001 J Tilkoblet KJOKKEN Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innganger i Sone 0001 J Innger i	Valgte adresse vil bli markert med " Utkoblet "
I SONE (r) med UTKOBLET INNGRNG J(Mere) Sone Nivå Sted D801 DEL UTKOBLET 1.ETASJE BLOKK B 1701 Tilkoblet BRRNNSENTRALENS SONE IMUTE DEL UTKOBLET IVA BRRNNSENTRALENS SONE IMUTE DEL UTKOBLET IVA BRRNNSENTRALENS SONE IMUTE DEL UTKOBLET IVA BRRNNSENTRALENS SONE IMUTE DEL UTKOBLET IMUTE DEL UTKOBLET IVA SELENCE IVA SELENCE <t< td=""><td>Valgte adresse vil bli markert med "<i>Del Utkoblet</i>"</td></t<>	Valgte adresse vil bli markert med " <i>Del Utkoblet</i> "
IUtkoblin9] ID 2 SONEZINNGGNGER UTGANGER STENG FOR BETJENING GRUPPER BRUKER-ID IIII FANT IIII FANT IIIII IDEAL IIIIII FORMEL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Bruk tast "Esc" for å komme tilbake til hovedmenyen. Sentralen viser på egen LED at det er utkoblinger i anlegget. Dette viseres også på displayet. Er en alarmgiver utkoblet vil LED for alarmgiver være tent. Etter noen sekunder vil displayet vise
2.1.2 Innkobling	
ENivě 2 Menýl ID 2 VIS UTKOBLING-BET JENING TEST FORSLINKELSE STATUS INNKOBLING INNKOBLING INNKOBLING JEST FORSLINKELSE STATUS INNKOBLING INNKOBLING INNKOBLING INNKOBLING INNKOBLING US INNKOBLING INNKOBLING INNKOBLING	For å koble inn en utkobling manuelt eller som har vært permanent utkoblet brukes menyvalg " <i>Innkobling</i> " Det velges med piltaster og bekreftelse med " <i>Enter</i> " eller " 3 " på tastaturet.



ID 2 SOME-XINNGERIGER EKSTERNT ID 2 UTGANGER GRUPPER ID 2 UTGANGER GRUPPER MORE ALAINS REST ID 2 MORE ALAINS REST ID 2 ID 7 ID 2 ID 2 ID 7 ID 2 ID 7 ID 2 ID 7 ID 2 ID 7 ID 2 ID 7 ID 7 ID 2 ID 7 ID 7 ID 7 ID 7 ID 7 ID 7 ID 7 ID 7	- • • - • - • - • - • - • - • - • - • -	Velg "Sone / innganger" med piltast og " <i>Enter</i> " eller Tast "1"
ID 1 g Skriv Inn Ditt Passord g Inter raws Inter		Dette menyvalget er underlagt et eget passord for service eller brannansvarlig. Legg inn passord 5555
L 1 SONE(r)med UTKOBLET INNGANG J(Mere) Sone Nivå Sted Ø001 DEL UTKOBLET I.ETASJE BLOKK B		Her vises alle soner med utkoblinger på anlegget. Velg sonenummer ved å gå ned eller opp i sone nummereringen med piltasten " <i>Opp</i> " og " <i>Ned</i> ". Når riktig sone er funnet brukes piltast " <i>Høyre</i> " Bekreft valget med " <i>Enter</i> "
Lord Belle ADRESSER UTVRLGTE ADRESSER KUN AUTVALGTE ADRESSER KUN MANUELLE ADRESSER COMMAN MORE ALAINS MORE ALAINS NORE ALAINS REST POWR		Velg hva som skal kobles inn. Innkobling kan skje for: Alle adresser Utvalgte adresser Kun automatiske detektorer, Røyk detektorer Kun manuelle adresser, Manuelle meldere eller adresseenheter. Alle andre adresser Velg det som er ønskelig og bekreft valget med "Enter"
I Innganger i Sone 0001] Mere> Hivå Detektor tekst Jikoblet STUE FAULT FAULT HORE ALAINS MORE ALAINS REST POWER		Velges alle adresser så kobles alle adresser som er utkoblet inn. Det samme gjelder alle andre valg med unntak av utvalgte adresser hvor adressen må velges. Velg den adresse som skal innkobles og bekreft valget med " <i>Enter</i> "
Innganger i Sone 0001] Mere> Nivå Detektor tekst filkoblet STUE raat Composition raat More Alamas raat More Alamas raat More Alamas raat More Alamas rooka More Alamas		Adressen er nå koblet inn igjen. Display på sentralen viser igjen et displayet med normal status.



2.2.1 Utkobling / Utganger

En utgang kan være relé utgang(er), alarmklokker, dør magneter på sentralen. Det kan også være sløyfebaserte I/O enheter med relé utgang, sokkelsirener eller sløyfemonterte sirener. Felles for utstyr monter på sløyfa er at de har egne adresser. Sokkelsirener uten egen adresse har samme adresse som detektoren med prefiks A.1

(A= detektor adresse)





	Bruk niltast "Ned" Bekreft med "Enter"
Image: Construction of the second	Her vil alle soner med utganger som kan kobles ut vises. Velg den sonen hvor utgangen skal kobles ut. Gå nedover med piltast " <i>Ned</i> " til riktig sone. I denne manualen er det valgt sone 1701 Brannalarmsentralen. Bruk piltast" <i>Høyre</i> " for å gå til felt nivå. Bekreft med " Enter "
Image: Utganger i Sone 1701 1 Mere> Hiuš Detektor tekst Hitoblet Alarnklokke Utgang A Tilkoblet Barnklokke Utgang A Tilkoblet Detektor tekst Tilkoblet Alarnklokke Utgang A Tilkoblet Detektor Tilkoblet Detektor Utganger is Sone 1701 1 Mere> Tilkoblet Detektor Utganger Million Tilkoblet Detektor India Detektor Million Million Million Milli	Gå nedover med piltast " <i>Ned</i> " til riktig utgang. Bekreft med "Enter"
I Utganger i Sone 1701 J Mere> Nivå Detektor tekst Iktoblet Alarnklokke Utgang A Tilkoblet Alarnklokke Utgang A Tilkoblet Harnklokke Utgang A Tilkoblet Harnklokke Utgang A Tilkoblet Horeos Tilkoblet Horeos Tilkoblet Horeos MURE Mureos Index Mureos	Display viser at alarmklokke utgang A er utkoblet Gå ut fra menyvalget med " <i>Esc</i> "
I SONE(r)med UTKOBLET UTGANG 3(Mere) Sone Nivá Sted 1791 DEL UTKOBLET BRANNSENTRALENS SONE I J233 MURL JARAK MORE ALAIMS MORE ALAIMS MORE ALAIMS MORE ALAIMS	Display viser at det er en del utkobling er tilstede i sone 1701. Sone teksten indikerer at utgangen er på brannsentralens hovedkort. Gå ut fra menyvalget med " <i>Esc</i> ". Bruk " <i>Esc</i> ". Til hovedmenyen vises igjen og etter en tid vil diplayet vise denne informasjon
2.4 Innkobling Utganger	For å koble inn en utkobling manuelt eller som har vært permanent utkoblet brukes menyvalg " <i>Innkobling</i> " Det velges med piltaster og bekreftelse med " <i>Enter</i> " eller " 3 " på tastaturet.



ID 2 SORE / INNGANGER EKSTERNT ID 2 GRUPPER GRUPPER ID 2 GRUPPER ID 2 GRUPPER ID 2 ID 1 ID 2 ID 2	Velg "Utganger" med piltast og " <i>Enter</i> " eller Tast "2"
IUtkobling] ID 1 g Skriv Inn Ditt Passord Skriv Inn Ditt Passord ID 1 FART ID 1 FART ID 1 Index Added ID 1	Dette menyvalget er underlagt et eget passord for service eller brannansvarlig. Legg inn passord "5555"
I Irr ALLE UTGANGER ALLE SIRENER BER ALLE ANDRE RELE UTGANGER I I I I I I I	 Velg hva som skal kobles ut. Utkobling kan skje for: Alle adresser Alle utganger Alle Sirener Alle Blix lys Alle andre relé utganger Kun valgte utganger Velg det som er ønskelig. Velg "Kun valgte utganger". Bruk piltast "Ned" Bekreft med "Enter"
I SONE (r)med UTKOBLET UTGAING J(Merce) Sone Nivš Sted 1701 DEL UTKOBLET BRANNSENTRALENS SONE I MAR I MAR I MAR I MARCALARKS I TEST I MORCALARKS I MORCALARKS	Her vises alle soner med utkoblinger på anlegget. Velg sonenummer ved å gå ned eller opp i sone nummereringen med piltasten " <i>Opp</i> " og " <i>Ned</i> ". Når riktig sone er funnet brukes piltast " <i>Høyre</i> " Bekreft valget med " <i>Enter</i> "
Image: Construction of the second of the	Når valget er gjort vil alle utganger som er utkoblet i Sonene vises. Velg den utgangen som skal kobles inn og bekreft valget med " <i>Enter</i> "
Image: Constraint of the second se	Når at valget er gjort viser denne at sonene er tilkoblet.



C 0 SONE(c)/ned UTKOBLET UTGRNG J(Mere) Sone Niuš Sted	Gå ut fra menyvalget med " <i>Esc</i> ". Bruk " <i>Esc</i> ". Til hovedmenyen vises igjen og etter en tid vil displayet vise denne informasjon. Sentralen vi også automatisk gå til normal nivået og displayet viser.
2.5 Utkobling Grupper	Denne funksjonen er normalt ikke i bruk.
SONE/INNGANGER UTGANGER GRUPPER STENG FOR BETJENING BRUKER-ID	
2.6 Steng for betjening	
ID 2 SONE/INNGRINGER UTGRINGER BELING FOR BETJENING GRUPPER BRUKER-ID III 2 III III 2 IIII IIII 2 BRUKER-ID III 2 IIII IIII 2 IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	For å stenge eller låse sentrale for betjening velges meny valg " <i>Steng for betjening</i> " Bekreft valget med " <i>Enter</i> "
[Utkoblin9] ID 1 Skriv Inn Ditt Passord ***	Når valget er gjort må et passord legges inn. Legg inn passord " 110 ". Bekreft valget med " <i>Enter</i> "
L BETJENING UTKOBLET J APNE FOR BETJENING LED-TEST STATUS	Når valget er gjort er du på denne menyen og etter en tid så går sentralen tilbake til Normal displayet.
	Advanced NIUÂ 2 11:02 28 NOU 2012 NORMAL DRIFT (Trykk Neny for å vise)





Teletec Connect AS:	Telefon (+47) 22 08 20 25
Enebakkveien 117D	Support (+47) 22 08 68 20
0680 Oslo	e-post Info@teletec.no
Norway	WEB : www.telete.no



2.6.3 Tid og dato på sentralen	
IUerktawj ID 1 IDRIFTSETTELSE SKRIVER IDRIFTSETTELSE SKRIVER INIT Init INIT	Er det ønskelig med å rette dato og tid på sentralen så velg menyvalg " <i>Endre tid</i> ". Bekreft med " <i>Enter</i> "
ID 1 Skriv Inn Ditt Passord Int	Dette menyvalget er underlagt et eget passord for service eller brannansvarlig. Legg inn passord "5555"
L TID ~ DATOJ TID = IGIESE DATO = 27/11/12 TIR 27 NOU 2012 MUTE MUTE <t< td=""><td>Det er mulig å endre både tiden og datoen på sentralen Bruk det alfanumeriske tastaturet til å velge <i>TID</i> = 16:24 Skal datoen endres bruk piltast ned og endre dato til <i>DATO</i> = 27/11/12 Er dato, måned og år under 10 må 0 legges foran. Avslutt med "<i>Enter</i>" Bruk tasten "<i>Esc</i>" for å komme til hovedmeny.</td></t<>	Det er mulig å endre både tiden og datoen på sentralen Bruk det alfanumeriske tastaturet til å velge <i>TID</i> = 16:24 Skal datoen endres bruk piltast ned og endre dato til <i>DATO</i> = 27/11/12 Er dato, måned og år under 10 må 0 legges foran. Avslutt med " <i>Enter</i> " Bruk tasten " <i>Esc</i> " for å komme til hovedmeny.
2.7 Test av anlegget	Menyvalg test benyttes ved testing av anlegget. Her kan det velges om det skal testes med alarmorganer eller ikke.
ID 1 Skriv Inn Ditt Passord Skriv Inn Ditt Passord ID 1 ID 2 ID 2 ID 2 <	Dette menyvalget er underlagt et eget passord for service eller brannansvarlig. Legg inn passord "5555"



	Velg om det er ønskelig at alarmorganer er med. Alarmorganer er alle sirener, lys og alarmklokker.
Image: Some (er.) i Test] Some Test Status Sted 0001 I.ETRSJE BLOKK B 1701 BRRINSENTRALENS SON Image: Status I.ETRSJE BLOKK B 1701 BRRINSENTRALENS SON Image: Status I.ETRSJE BLOKK B Image: Status I.Etros Image: Status I.ETRSJE BLOKK B Image: Status I.ETRSJE BLOKK B Image: Status IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Velg sonene som skal testes med piltasten " <i>Ned</i> " Og bekreft valget med " <i>Enter</i> "
I Some (er) i Test] Some Test Status 0001 IEST 1.ETASJE BLOKK B 1701 BRANNSENTRALENS SON IMIT FANT FANT INTRE ALAIMS INTRE ALAIMS INTRE ALAIMS INTRE ALAIMS INTRE ALAIMS INTRE ALAIMS	Når sentralen er i test er sonen merket med "I Test" Test LED på fronten er tent. Og displayet viser
2.6 Avslutt Test av anlegget	
Advanced NIVÅ 2 14:57 27 NOU 2012 TESTING (Trykk Meny for å vise)	Bruk " <i>Meny</i> " tasten
I Sone(er) i Test] Sone (er) i Test] Sone Test Status BRANNSENTRALENS SON I TEST I Test I Test I MUTE ALAIMS REST I TET	Velg sone hvor testen skal avsluttes. Bruk piltastene til og bekreft med " <i>Enter</i> "



