Installasjonsmanual Kom i gang med NookBox

Ϋ́



H



Installasjonsmanual Kom i gang med NookBox

Innhold

1. MEDFØLGENDE DELER I DITT NOOKBOX STARTKIT	3
2. FORBEREDELSER	3
3. REGISTRERING AV SYSTEMET	3
4. LOGGE INN	
5. MEDFØLGENDE ENHETER	3
6. STANDARDKODER I SYSTEMET	4
7. MENYER PÅ STARTSIDEN	4
8. LEGGE TIL ENHETER I SYSTEMET	5
9. ENDRE INNSTILLINGER PÅ ENHETER	6
10.ENDRE INNSTILLINGER PÅ SENTRALENHETEN	6
11.INNSTILLINGER VIA MYNOOKBOX-PORTALEN	8
12.MELDINGER OG KONTOINNSTILLINGER	11
13. SLÅ AV/PÅ ALARMEN FRA TASTATURET	12
14.BRUKE APPEN	12
15.TILKOBLING TIL ALARMSTASJON	13



Velkommen til ditt nye smarte hjem!

1. Medfølgende deler i ditt NookBox startkit

- Gateway/Sentralenhet med innebygget batteribackup & GSM samt ZigBee-støtte 1.
- 2. Strømadapter
- Nettverkskabel 3.
- 4. Magnetkontakt IR-detektor
- 5.
- 6. Tastatur

2. Forberedelser

Plasser sentralenheten på en egnet plass, helst i et alarmert område, og gjerne i nærheten av nettverk og strøm.

3. Registrering av systemet

Gå til www.mynookbox.com i en nettleser, velg norsk språk og trykk på «Ny bruker». Følg deretter instruksjonene på skjermen og fyll inn ønsket informasjon. (Kundens informasjon) Du må legge inn MAC-adressen som du finner på sentralenheten.

Når sentralenheten er innkoblet har du 15 minutter på deg til å sluttføre registreringen. Om registreringen ikke er klar innen 15 minutter, koble bort strøm og batteri. Start sentralenheten igjen. Du har nå 15 nye minutter på deg til å fullføre registreringen.



4. Logg inn

Du skal nå ha fått to aktiveringsmail til den e-post du oppga ved registreringen under punkt 3. I den første mailen godkjenner du at du vil fullføre registreringen, og i den andre mailen bekrefter du registreringen og aktiverer kontoen. Når du har trykket på aktiveringslenken i den andre mailen, kommer du til www.mynookbox.com og logger inn med ditt brukernavn og passord som du valgte når du registrerte systemet.

5. Medfølgende enheter

Medfølgende enheter i NookBox startkit er allerede innmeldt i systemet og behøver ikke legges til manuelt. Vi anbefaler at du utfører en «gangtest» hos kunden før du monterer detektorene permanent.

(OBS: Sabotasjebryterne på enhetene kan gjøre at du får feilmeldinger i systemet. Disse forsvinner når enheten blir fastmontert og lokket er skrudd på plass)

6. Standardkoder i systemet

Masterbruker for område 1 (Standard PIN-kode: 1111) Masterbruker for område 2 (Standard PIN-kode: 2222) Installatør (Standard PIN-kode: 5555) Brukerkode område 1 (1234) Brukerkode område 2 (4321)

7. Menyer på startsiden

Sensorer Oversikt 5 Image: Hendelse Image: Sensorer Sensorer Oversikt Image: Tastatur Image: Sentralenhet status 0mråde 1 / Beljeningspanel Image: Sentralenhet status		Test Sikkerhet	Sikkerhet Område 1	
5 Hendelse Tastatur Område 1 / Beljeningspanel		Kamera	Sensorer	Oversikt
		Hendelse	Enhet Feil Tastatur Område 1 / Betjeningspanel	Status/Aksjon Sentralenhet status
6 Innstitling > Innstitling > Magnetkontakt Magnet lukket Magnet lukket Magnet lukket Total : 1 Total : 1	6		Magnetkontakt Område 1 / Magnetkontakt	Magnet lukket Magnetkontakt 📀
VIIkder ZBS Betjeningspanel Chophight0 2018 Noolbox: All rights Område 1 / Beljeningspanel v4 20.0 Raykvarsler Område 1 / Raykvarsler Område 1 / Raykvarsler			ZBS Beljeningspanel Område 1 / Beljeningspanel Område 1 / Beljeningspanel Røykvarsler Område 1 / Røykvarsler	Enhet status
IP Kamera			IP Kamera	

1. Kontoinnstillinger

Her kan du endre kontoinnstillinger, opprette nye kontoer samt endre meldingsinnstillinger for "Push" og e-post.

2. Sikkerhet

Betjene systemet med AV/PÅ/Delvis PÅ samt se status på systemet og enhetene. Du kan også manuelt hente bilder fra eventuelle kameradetektorer.

3. Automasjon

Her får du en oversikt over dine smarthus-enheter. Du kan også betjene enheter og lage regler/scener.

4. Kamera

Se livebilder fra systemets IP-kameraer eller Video Dørtelefoner.

5. Hendelse

Hendelselogg over rapporterte hendelser i systemet. Her finner man også eventuelle bilder fra kameradetektorer.

6. Innstilling

I denne menyen kan man som "Master bruker" eller "installatør" programmere sentralen og endre koder.

7. Område (under sikkerhet)

Her velger du hvilket område du vil betjene. (Hvis område 2 er i bruk)

8. Oversikt (under sikkerhet)

Her ser du en oversikt over eventuelle feil (trykk for informasjon) og åpne dører/vinduer.

8. Legge til enheter i systemet

Det finnes to typer av enheter som kan læres inn i NookBox-systemet. F1 enheter er enheter med NookBox egne protokoll, og så finnes det Smarthus-enheter som benytter protokollene ZigBee eller Z-Wave. NookBox støtter ZigBee som standard, og for Z-Wave kan man kjøpe en NookBox Z-Wave Dongle.

For å håndtere enheter i systemet går du inn på www.mynookbox.com.

Her logger du inn, og klikker på Innstilling. Tast inn Installatørkoden (Standard 5555).

I menyen ser du nå alle alarmenheter samt status på disse. Øverst i høyre hjørne finnes 4 symboler for håndtering av enheter.

Legg til enhet

Benyttes når man skal legge til enheter (F1, ZigBee eller Z-Wave).

Når du trykker her, vil to grønne lys tennes på sentralenheten for å indikere at den leter etter nye enheter.

Trykk så på innmeldingsknappen på enheten du vil legge inn. På F1-enheter holder det med et enkelt trykk, mens på Zigbee og Z-Wave enheter må knappen holdes inne i ca 10 sekunder (smarthus- enheter kan ha ulike innmeldingsprosedyrer). Systemet bekrefter innmelding med et lydsignal.

Den nye enheten skal nå dukke opp på skjermen. Marker boksen og velg OK. Gi enheten et navn, og lagre.

Gangtest

Benyttes for å avlese signalstyrken mellom enhetene og gateway. Trykk på symbolet, beveg deg foran detektorer/trykk på testknappen og avles RSSI. 9 er max, og den skal helst ikke være under 5.

Oppdatere

Denne benyttes for å oppdatere listen etter endringer.

Slette enhet

Her tar man bort enheter fra systemet. Trykk på symbolet, marker i ruten til høyre på enheter du vil slette, og lagre.



9. Endre innstillinger på enheter

For å tilpasse systemet til kundens behov, er det nødvendig å endre innstillingene på enhetene.

Gå inn på www.mynookbox.com.

Her logger du inn, og klikker på Innstilling. Tast inn Installatørkoden (Standard 5555) Du får nå opp en oversikt over alle enheter som er innmeldt i systemet.

Gå til enhetens innstillinger ved å klikke på ikonet med tre prikker. Her kan du for eksempel endre navn på enheten, velge sonetype og innstillinger for AV, PÅ og DELVIS PÅ.

Når du har gjort ønskede endringer trykker du Lagre, og enheten er klar for bruk.

			(?) (B)
Test 🖉	Innstilling Enhet		
	Enhet	Feil Status	Q + 🗇 C 亩
Sikkerhet	Tastatur Område 1 / Betjeningspanel		
Automasjon >	Magnetkontakt Område 1 / Magnetkontakt	Magnet lukket	:
Hendelse	ZBS Betjeningspanel Område 1 / Betjeningspanel		:
🚺 Innstilling 🗸	Røykvarslerr Område 1 / Røykvarsler		:
Enhet Geofencing	Temp/Fukt Område 1 / Romføler	23.7°C / 16%	:
Sentralenhet GSM	Telidus Område 1 / Strømbryter	Av	:
Rapport	IP kamera Område 1 / IP Kamera		:
VIIKat Copyright© 2018 Nookbox: All rights reserved. v4.20.0	Bordlampe Temp/Fukt Område 1 / Romføler	23.8°C / 12%	:
	Bordiampe Luftkvalliet Område 1 / Luftkvalliet sensor		:

10. Endre innstillinger i NookBox sentralenhet

For å tilpasse systemet går du inn via www.mynookbox.com.

Her logger du inn, og trykker på innstilling. Tast inn installatørkoden (Standard 5555) Du får nå opp en oversikt over alle enheter som er innmeldt i systemet. Trykk på «Sentralenhet» i menyen til venstre. Her kan du endre innstillingene for ditt system.

Image: Sectore in the sectore in th
Skannal Område 1 Område 2 Felics Felics Sta dar Av Titlekke med føl Bitersfatter På Overvåkning enheter Overvåkningstod 12 Time Skrovedd Overvåkningstod 12 Time Skrovedd Etholt Urdvedkalt Lav Vervedkalter På Overvåkningetd
Autoritation Felies State der Av Titkoble med fel Betreffe 1 State der Av Titkoble med fel Betreffe 1 State der Jahren På Overvåkning enheter På 1 State der Jahren På Overvåkning enheter På 1 Overvåkning enheter Overvåkning enheter Deftekskale 1 1 Deftekskale Av Enhet Lyd ved fel Lav 1 1 Uver ved fel Lav 1 invivitjangsdi Dare skete pip Av/ 1 1 Stateriatenter På Enhet Enhet 1 1 1 Stateriatenter På Enhet Enhet 1 1 1 1 Stateriatenter På Enhet
State der Av • Titkoble med fel Betreffe • State darjandarm På • Overvåkning enhetar På • State darjandarm På • Overvåkning enhetar På • Overvåkning utder På • Overvåkning enhetar På • Overvåkning utder Få • Overvåkning enhetar • • Enhet Av • Brene bekrendstesstid 1 minutt • Upd ved fel Lav • Invividjangsdid bare slete pip AV • Stateratentet På • • •
Kannan Sabatajaalam På • Overvåkning enheter På • • Hendetsen Overvåkning enheter På • • • Hendetsen Overvåkning enheter På • • • Innstitting • Skondetsen 1 minut • • Enhet Lyd wed føl Lav • Innvådig angeld bare slete på AV • Enhet Lyd wed føl Lav • Innvådig angeld bare slete på AV •
Presidence Overvåkningsdå 12 Time Stendeld 4 minutt • Kryssonn kl Av • Brann bakenfulseskid 1 minutt • Enhet Lyd wed fall Lav • Invidgengidd bare slete pip AV • Sentralenhet På Enhet Lyd wed fall Lav • Invidgengidd bare slete pip AV •
Kryssone tid Av • Branc bekenfulsestid 1 manutt • Control Control Serie takendyd Control Serie takendyd På
Erbel Lyd vod fal Lav • Innvlatjungsidd bare skete pip AV • Sternbardsment På
Cechencing Sectionalement På
Sectencing På
GSIM Inngangstid 30 sekund T Inngangstid 2 1 minutt T
Rapport Ulgangstid 30 sekund Y Inngangstyd Lav Y
Ugangslyd Lav 🔻
Copyright 2018 Noorbox: All rights reserved. Detvis På
v4.20.0 Inngangstid 30 sekund * Inngangstid 2 1 minutt *
Ulgangslid 30 sekund 🔽 Inngangslyd Lav 🝸
Ulgangslyd AV 🔹

Nedenfor finner du en kort forklaring på funksjonene:

Sikkerhet

Siste dør:

Av = Alarmen aktiveres etter utgangstiden. På = Alarmen aktiveres direkte når forsinket sone stenges. (For eksempel magnetkontakt på ytterdøren)

Sabotasjealarm:

På = Sabotasjealarm løses kun ut når alarmen er PÅ/DELVIS PÅ. Alltid = Sabotasjealarm løses ut uavhengig av om alarmen er AV/PÅ/DELVIS PÅ.

Overvåkningstid:

Her setter man hvor lang tid det skal gå før det indikeres feil i systemet ved bortfall av en enhet. (rekkevidde, batteri, forstyrrelse, el.)

Kryssone tid:

Denne funksjonen benyttes om man vil ha en melding om det utløses alarm fra 2 ulike detektorer innen en valgfri tid. Eksempel: 2 soner som har sonetype Kryssone løser ut innen 15 minutter, sender meldingen "Innbrudd verifisert". Løses det kun ut alarm fra 1 av sonene, vil det etter 15 minutter komme melding om "Innbrudd ikke verifisert".

Dørklokke:

Lydnivå på dørklokkelyden.

Lyd ved feil:

Av = Ingen lydsignal fra sentralen ved feil. På = Sentralen avgir pip ved feil.

Tilkoble med feil:

Bekrefte: Ved feil i systemet eller åpen sone, vil man få en feilmelding. Denne overstyres ved å tilkoble en gang til. Direkte PÅ: Ved feil i systemet eller åpen sone, vil allikevel alarmen aktiveres på første forsøk.

Overvåkning enheter:

På: Enhetene er overvåket i henhold til tiden som er satt i "Overvåkningstid". Av: Enhetene er ikke overvåket, og vil ikke gi noen indikasjon ved feil.

Sirenetid:

Angi hvor lenge sirenen skal gå ved alarm. (AV=Ingen sirene)

Brann bekreftelsestid:

Benyttes for verifisering av brann. Minst en branndetektor må ha sonetype "Verifisert brannalarm".

Bekreftelseslyd:

Stille eller lyd ved avslag av Delvis PÅ.

Inn/utgangstid bare siste pip:

Av: Lyd under hele inn/utgangstiden.

På: Lyd kun de siste sekundene av inn/utgangstiden.

På:

Her angir du lengden på inn/utgangstid samt nivå på lyden ved aktivering av hele systemet (På).

Delvis På:

Her angir du lengden på inn/utgangstid samt nivå på lyden ved bruk av Delvis På.



Sentralenhet

Periodisk test

220V feil Angi hvor lenge sentralen skal vente med å rapportere 220V feil. AV=rapporterer ikke 220V feil. Radiostøy Angi hvor lenge sentralen skal tillate radiostøy. AV=rapporterer ikke radiostøy. Periodisk test utsettelse Hvis klokkeslettet for periodisk test blir upassende, kan man flytte tidspunktet her. Utendørs IR kamera i gråtoner

AV = Kamerabilder i farger PÅ = Kamerabilder i gråtoner (kan gi bedre bilder under dårlige lysforhold)

AC feil utsettelse Angi hvor lenge sentralen skal vente med å rapportere at 220V er OK igjen. AV=rapporterer ikke 220V ok.

Hvis man ønsker å få periodiske testmeldinger fra systemet for å være sikker på at alt er i orden, setter man intervallet her. IR kamera oppløsning

Her velger man kvaliteten på kamerabildene.

Forbikoble ethernet feil AV = Feilmelding hvis sentralen mister/mangler nettverk PÅ = Ingen feilmelding. Brukes hvis sentralen skal fungere KUN på SIM-kort og ikke skal være tilkoblet ethernet

Sirene sabotasje Her velger man om eksterne sirener skal gi sabotasjealarm ved åpning.

Sentralenhet navn Her kan man gi sentralen et navn.

11. Innstillinger via MyNookBox-portalen

Via MyNookBox-portalen får du følgende menyer:

```
» Sikkerhet » Automasjon » Kamera » Hendelse » Innstilling
```

Sikkerhet

Betjene systemet med AV/PÅ/Delvis PÅ samt se status på systemet og enhetene. Du kan også manuelt hente bilder fra eventuelle kameradetektorer.

Sikkerhet Automasjon	
Sensorer Oversikt	
Enhet Feil Status/Aksjon	_
Hendelse Tastatur Område 1 / Betjeningspanel	~
Magnetkontakt Magnet lukket Magnet kontakt Magnet lukket	~
Vilkår ZBS Betjeningspanel Opyright@ 2018 Nookbox. All rights Område 1 / Betjeningspanel	
reserved. v4 20.0 Røykvarslerr Område 1 / Røykvarsler	~

Automation

Her får du en oversikt over dine smarthus-enheter. Enhetene kan betjenes direkte med knapper, eller man kan sortere for bedre oversikt. Man kan også lage regler for automatisk betjening, eller Scener for flere betjeninger samtidig.

		Test	Au	itomasjon			
			En	nhet			
	🤨 Sikk			÷	ch	٩	M =
	🚑 Auto	masjon		+	O	1	() =
	Enhe	et		Alle			
2							
3				Enhet	Feil	Status	
4 ->				~			-
5	Reg	el		Område 1 / Dør	lås		i (
	Kam			Mini Temperatur Område 1 / Tem	r Iperatursensor	22.7°C	
	💭 Innsi			Lysmåler Område 1 / Lyss	styrke måler	Lysstyrke : 0	
				Temp (Lysmåler Område 1 / Ron	r) nføler	22.2°C 19%	
				HUE Område 1 / Hue	: Lyspære	* •	÷; 0% 🕥 :

- 1. Enhet Her ser du alle smarthus-enheter i systemet, og har mulighet for direkte betjening.
- 2. Rom I denne menyen kan du samle smarthus-enhetene i forskjellige Rom for å raskere finne frem.
- 3. Gruppe Her lager man grupper av enheter for å kunne betjene for eksempel flere lamper med ett tastetrykk.
- 4. Scene En Scene er en manuelt utført handling via APP, Websiden eller en Scenebryter. Til en Scene kan man koble valgfrie enheter til å følge den manuell triggingen.
- 5. Regel En regel er hendelser som skjer automatisk. Eksempler på Regler kan være at lyset slå seg på ved alarm, at en panelovn slår seg på ved lav temperatur, at kaffetrakteren slår seg av når alarmen er på eller at alarmen slå seg av/på på bestemte klokkeslett.

Kamera

I denne menyen ser man eventuelle IP-kamera eller Video Dørtelefoner i systemet. Alle kameraer vises i miniatyr nederst på skjermen, og kan forstørres ved å klikke på dem.



Hendelse

I menyen Hendelse finner du en oversikt over alt som har blitt rapportert fra systemet. Eksempel på det som loggføres er AV/ PÅ-slag (hvis brukeren er markert med varsling), feil, alarmer, bilder o.s.v.

I NookBox Standard vises henhelser i 30 dager, og i NookBox PRO vises hendelser i 90 dager.

	Hendel	se				
Test >	∃ Alle 🕞 🖡					
	23/03/2020	Hendelsestype	Område	Tid	Kilde	
		Fjernbetjent Av	Område 1		Bruker 1	
Kamera	\bigcirc	Fjernbetjent På	Område 1	15:36:51	Bruker 1	
Hendelse		Fjernbetjent Av	Område 1	15:06:46	Bruker 1	
Innstilling >	()	Fjernbetjent På	Område 1	15:06:21	Bruker 1	
	21/03/2020	Hendelsestyne	Område	Tid	Kildo	
	21103/2020	Hendersestype	Omrade	nu	Kilde	

Man kan sortere hendelser ved å benytte filter øverst på skjermen.

 $\label{eq:Media:Viser bare hendelser som har bildeverifisering.$

Alarm: Viser bare alarmhendelser.

Dato: Benyttes for å søke på hendelser en spesifikk dato.

Innstilling



Meny for Installatører

Når du trykker på Innstilling, blir du bedt om å taste din PIN-kode. Det finnes nå tre muligheter:

Masterbruker for område 1 (Standard PIN-kode: 1111) Masterbruker for område 2 (Standard PIN-kode: 2222) Installatør (Standard PIN-kode: 5555)

Enhet med PIN 1111 eller 2222 (Masterbrukere) Her kan du endre navn på enheter, angi områdetilhørighet og utføre gangtest.

Enhet med PIN 5555 (Installatør)

I tillegg til funksjonene masterbruker har, kan man også velge sonetyper, legge til enheter og slette enheter.

Geofencing med Masterbrukere/Installatør

Her kan man legge inn lokasjonen til alarmanlegget. Denne posisjonen kan benyttes til diverse funksjoner.

Sentralenhet med PIN 1111 eller 2222 (Masterbrukere)

Her kan du endre navn på sentralen, legge til/endre brukerkoder og varslinger for kodene, samt legge til/endre masterkode. Man kan også legge inn en engangskode.

Sentralenhet med PIN 5555 (Installatør)

Her gjør du all programmering av anlegget, samt endrer masterkode, installatørkode, trusselkode og vekterkode.

GSM med PIN 5555 (Installatør)

Her kan du aktivere bruk av SIM-kort i sentralen, samt legge inn APN for SIM-kortet.

Rapport med PIN 5555 (Installatør)

Innstillinger for alarmrapporter og mulighet for oppkobling mot alarmstasjon (SIA-IP DC09) (Se punkt 14)

12. Meldinger- og kontoinnstillinger

Ved å trykke på kontonavnet ditt (bilde) oppe til venstre, finner du følgende menyer: Konto - Meldinger - Tjenester og betaling

Konto

I denne menyen finner man all informasjonen som ble lagt til under registreringen av hovedbrukeren. Man kan endre passord og e-postadresse, men det er ikke mulig å endre brukernavnet.

For å opprette flere brukerkontoer for innlogging, trykker du på blyantsymbolet på toppen av siden. Trykk så på + tegnet og legg inn ønsket brukernavn, e-post og passord. Når du trykker "Lagre" nederst på siden, kan den nye brukeren logge inn i systemet.



Meldinger

I denne menyen velger man innstillinger for rapportering til APP og/eller e-post.

Push: Her velger du hvilke meldingstyper du ønsker å motta som Push-melding på telefonen din.

Email: Her velger du hvilke meldingstyper du ønsker å motta som e-post. Ønsker man å legge til flere e-post mottakere, trykker man på + tegnet og fyller inn nødvendig informasjon.

Det finnes tre valg: Alle hendelser, kun alarmhendelser eller ingen meldinger.

Rapportering via SMS må inntil videre programmeres direkte på sentralen via en Nettleser. Kontakt Teletec for informasjon.

Test · C	leldinger				
	Push innstillinger				
Konto Meldinger	Alle	•			
Tjenester og betaling	Administrere mobile en	heter			Ō
Sikkerhet		Modell	Navn	Siste pålogging	
Automasjon >	Test.	iPhone11,8	Eirik sin iPhone	24/03/2020 08:32:21	
Kamera	Incoming Call Pâ	•			
Innstilling >	EMAIL				
<mark>Vilkår</mark> Copyright© 2018 Nookbox. All rights	Liste			Meldinger: Ingen 🔻	
v4.20.0				Meldinger: Ingen 🔻	
	Ekstra mottaker				亩 +
			Ingen data		
		Avbr	yt Lagre		

13. Slå av/på systemet via tastaturet

- 1. Tast inn din kode. (Standardkoden er 1234 for område 1 og 4321 for område 2). Disse skal endres ved installasjon.
- Trykk så på knappen for ønsket status.
 Låst hengelås for å slå PÅ hele systemet, symbol med hus for å slå DELVIS PÅ eller åpen hengelås for å slå AV systemet.

ΡÅ

Om systemet er PÅ er alle detektorer aktive og vil utløse alarmen/starte inngangstiden ved deteksjon, avhengig av programmeringen.

Når inngangstiden starter, har du en viss tid på deg til å slå AV systemet. Om inngangstiden utløper før du har slått korrekt kode, vil alarmen løse ut. Hvor lang inngangstid du har, kan programmeres under "Innstilling".

DELVIS PÅ

Om du aktiverer DELVIS PÅ, aktiveres bare deler av systemet. Denne funksjonen benyttes for eksempel hvis du kun vil alarmere dører og vinduer når du er hjemme. (Hvilke detektorer som skal kobles bort/være aktive, programmeres under "Innstilling".)

14. Bruke appen

I Sikkerhetsmenyen kan du betjene alarmen. AV/PÅ/DELVIS PÅ.

I Automasjonsmenyen finner du en oversikt over smarthus-enheter. Disse kan også styres direkte fra appen.

I menyen Kamera kan du se på video fra eventuelle IP-kamera/Video Dørtelefon.

I Hendelsemenyen får du en oversikt over hendelser i systemet. Her finner du også eventuelle bilder fra kamera-detektorer.

Øverst på skjermen finner du Innstillinger. Her kan du redigere brukerinformasjon, endre innstillinger for meldinger, sette opp Geofencehendelser, endre brukerkoder, velge startside, midlertidig forbikoble enheter og endre tjenester. (Oppgradere til NookBox PRO)



15. Tilkobling til alarmstasjon

Obs: Overføring til en alarmstasjon kan kreve at du er en godkjent installatør. Kontakt din alarmstasjon for informasjon. Kontakt Teletec for detaljert informasjon om overføring til de forskjellige alarmstasjonene.

Gå in på www.mynookbox.com.

Her logger du inn, og trykker på Innstilling. Tast inn Installatørkoden (Standard 5555) Trykk på Rapport, og legg til flere rapporteringer med å trykke på + tegnet.

Tesi	, Rapport	ling				
Sikkerbet	Rap	port				(+)ī
Automasjon	U	RL 1 [ip://12703	37591597@mynookbox.co	m:8765/CID G	ruppe 1 • Alle	hendelser v
Kamera	M 1. 2.	erk: Rapporter via IF Rapporter via IF	P (Ethernet eller GPRS) P (Ethernet or GPRS) i :	i CID format, eks: ip: SIA format, ex: ip://Ku	//Kundenr@server:port/ indenr@server:port/SIA	CID
Hendelse	3. 4.	Rapporter via R Rapporter via E	S232/UHF, ex: rs232:// -mail, ex: mailto: bruke	0000@UHF r@eksempel.com		
🤹 Innstilling	~	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Enhet	Rapportering	Nødvendig	* Nødvendig	Nødvendig	• Nødvendig	Nødvendig
Geofencing	Forsøk	99 Forsøk	99 Forsøk	• 99 Forsøk	99 Forsøk	• 99 Forsøk •
Sentralenhet						
GSM						
Rapport	Bilde	fil				

Det finnes opp til 5 rapporteringsveier, Gruppe 1 til Gruppe 5.

I hver av disse gruppene kan flere destinasjoner programmeres inn for å få redundans. Etter en vellykket rapportering i Gruppe 1, fortsetter rapporteringen i Gruppe 2 o.s.v.

Test	Tesi	Innstill Rapport	ing					
	Sikkerbet	Rapp	ort					+ 🖮
<u> </u>		UR	L 1 [ip://12012	:5000@mynookbox.com:0	705/CID	Gruppe 1 🔹 🔻	Alle hendelser	Cloud
Ŧ		UR	L 2 ip://12345	i6@83.145.48.145:3061/S	IA	Gruppe 2 🔹	Alle hendelser	Primær
		URI	L 3 ip://12345	i6@83.145.48.146:3061/S	IA	Gruppe 2 🔹	Alle hendelser	Sekundær
Ð		Me	rk:					
٠	Innstilling	1. F 2. F	Rapporter via IP Rapporter via IP	e (Ethernet eller GPRS) (Ethernet or GPRS) i S	i CID format, eks: ip SIA format, ex: ip://K	o://Kundenr@server /undenr@server:por	:port/CID t/SIA	
		<u> </u>	Rapporter via R: Gruppe 1	S232/UHF, ex: rs232://(Gruppe 2	0000@UHF Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	
		Rapportering	Nødvendig	Nødvendig	Nødvendig	Nødvendig	Nødvend	
		Forsøk	99 Forsøk	99 Forsøk	• 99 Forsøk	99 Forsøk	• 99 Forsø	k 🔻
	Rapport							

Eksempel

Gruppe 1 rapporterer til NookBox cloudtjeneste. Gruppe 2 rapporterer til alarmstasjon, i Gruppe 2 egges både primær og sekundær mottaker.

De to vanligste formatene

1, CID DC-09 protokoll over IP (Ethernet/GPRS)

Format: ip://Kundenummer@IP-adresse:port/CID Eksempel: ip://1234@83.145.48.145:3061/CID 2, SIA DC-09 protokoll over IP (Ethernet/GPRS)

Format: ip://Kundenummer@IP-adresse:port/SIA Exempel: ip://123456@83.145.48.145:3061/SIA



For more information visit: www.getnookbox.com