

NookBox - Endre APN

Hvis en NookBox står med KUN SIM-kort, og man skal bytte telefonoperatør, gjør som følger:

(Denne metoden kan kun brukes dersom NookBox allerede er programmert til å bruke SIM-kort, men at SIM skal byttes til annen leverandør.)

1. Ta ut kontakten, og slå av batteribryteren.
2. Ta ut det gamle SIM-kortet, og sett inn det nye.
(Husk at du må deaktivere PIN-kode først)
3. Slå på igjen batteribryteren og sett inn kontakten.
4. Vent i noen minutter slik at sentralen får startet opp.
5. Fra en mobiltelefon sender du nå følgende SMS til det nye SIM-kortet:

GAPN:PROG,5555,APN, ,
5555 erstattes med installatørkoden som er programmert i NookBox.
APN erstattes med ønsket nytt APN.
Viktig med "komma – mellomrom – komma – mellomrom" etter APN.

Eksempel(Telenor):
"GAPN:PROG,5555,telenor.m2m, , "

Du skal nå få en SMS tilbake med bekreftelse på at APN er endret.
<OK>

Start NookBox på nytt, og vent i noen minutter slik at sentralen får startet opp.



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.