

Installasjonsmanual for

Brannalarmsentralene

MxPro5

15.04.2020



Denne norske manualen er en forkortet versjon av den engelske manualen dokumentnummer 680 – 165 – 03

Innhold	
1. Anbefalt kabeltyper	4
1.1 Kabeltabell	4
1.2 Anbefalt fargekode	4
1.3 Apollo APP for smart telefon	4
2.0 Tilkobling av sløyfe montert utstyr	5
2.1 Sløyfe eksempel	5
2.2 Adressering. Detektorer	5
2.3 Adressering. Manuelle melder, Sokkelsirener	5
2.4 Sokkelsirene eller Sokkelsirene med lys eller sokkel med lys	6
2.5 Forslag til adressering på tegninger	6
3. Montasje av sentralene	6
3.1.1 Skap størrelser	6
3.1.2 Felles for alle skap til MxPro5 brannsentraler	7
3.1.2 Anbefalt innføring av kabler til MxPro5 brannsentraler	7
4. Rekkeklemmer	7
4.1 Rekkeklemme MxPro5 brannsentral 5101	7
4.2 Rekkeklemme MxPro5 brannsentraler 5201	8
4.3 Rekkeklemme MxPro5 brannsentraler 5401	8
4.4 Tilkobling Eksterne Betjeninger MxPro5-5020/5030	9
5. Tilkoblinger i sentralene	9
5.1 230V ac Tilkobling	9
5.2 Batteri tilkobling	9
5.3 Sløyfe tilkobling	9
5.4 Klokke tilkoblinger	10
5.4.1 EN54-13 Klokke tilkoblinger	10
5.5 Nettverk	10
5.5.1 Nettverks Kable type	10
5.5.2 STD Nettverk	11
5.5.3 FT Nettverk	11
5.6 Relé utganger	11
5.7 AUX Hjelpspenning 24Vdc	12
5.8 PBUS Bus for perifert utstyr	12
5.9 Bryter inngang	12
5.9.1 Bryter inngang på displaykort	12
5.10 RS232 Interface	13
5.11 USB Interface	13
5.12 Tilkobling mellom ny MxPro5-5000 sentraler eksisterende sentral eller annet utstyr	13
5.13 Montering av relekort MXP-035 Eget kort for potensial frie utganger 4 stk.	14
6. Idriftsettelse	15
6.1 Introduksjon	15
6.1.1 Tilgangs nivå	15

6.2 Minne lås	15
6.3 Navigering i menyene	
6.4 Anbefalt prosedyre ved idriftsettelse	15
6.4.1 Sett inn dato og tid	
Velg meny valg «Neste Meny»	15
6.5 Autolæring	
6.5.1 Typisk feil ved idriftsettelse	
6. 6 Vis/Endre	
6. 7 Endre Sone tilhørighet	
6.8 Legg inn Adressetekst	
6.9 Endre Adressens Aksjon	
6.8 Endre Detektors Følsomhet	
6.9 Les Driftskompensering	
6.10 Historikk per detektor	
6.11 Legg inn Sone tekster	
6.12 Vis spenning og strøm på sløyfa	
6.13 Feil melding	
6.14 Vis Meny	
6.14.1 Sentralen	
6.14.2 Software versjoner i sentralen	21
6.14 Setup	21
7. PC Konfigurasjons program	
7.1.1 Start PC program	
7.1.2 Snarveier i programmet	
7.1.3 Tilkobling PC- sentralen	
7.2 Last ned fra sentralen, opprett prosjekt	
7.3 Generelt oppsett av sentralen	24
7.3.1 Innlegg av generell informasjon	24
7.3.3 Service informasjon	25
7.3.4 "Hotel" Funksjon, utsette alarmering	
7.3.5 Sløyfe opsjon	
7.3.6 Vise utgangsmenyen i sentralen	
7.3.7 Sommer / Vintertid	
7.3.7 Feil informasjon i display	27
7.3.7 EN54-13	
7.4 Program Soner og sone teks	
7.5 Programmer tekster på hovedkortet.	
7.6 Justere egenskapene for adressen	
7.7 Programmer adresse tekster	
7.8 Programmer Ringe type / style	

1. Anbefalt kabeltyper

1 1 Kabaltaball

1.1 Kabeltabeli		
Kabeltype	Dimensjon	Kommentar
Jordingskabel	6mm²	Ved Behov
Nett tilførsel		
• 230Vac	PR 2x1,5mm ²	
24Vdc Hjelpespenning	PR 2x1,5mm ²	Hentes fra AUX utgang i sentralen
• Batteri	PN 6mm ²	Nødvendig kabler medfølger sentralen
Batterikabel lengder		
Over 10m	4 mm ²	NB. Brukes når batteriene monteres
10 - 20m	6 mm²	utenfor brannsentralens kapsling.
Over20m	10 mm²	Tempføler må monteres.
Detektorsløyfe	PVXP 2x1 mm ²	EL.nr. 10 881 20 / 22
eller	BPR 2x 1 mm ²	
eller	Prefix PVXP2 x 1 mm ²	
Alarmutganger	PR 2x1,5mm ²	
	PFSP N x 1,5 mm ²	
Nettverk	KAT 5 /6 2 - 4 par	NB: Bruks 1 par tilkobles Rx og Tx
eller	Belden 8760 0,79mm ²	

1.2 Anbefalt fargekode

Før installasjon så bestem hvilken farge som skal være Positiv (+) og hvilken farge som skal være Minus (-) Vi anbefaler at BLÅ leder er POSITIV (+) og BRUN leder er MINUS (-)

1.3 Apollo APP for smart telefon.

Apollo har utviklet en APP for smart telefoner som på en enkel måte viser hvordan adressene settes for detektoren ved hjelp av nøkkelkortet og annet utstyr som benytter DIL switch. Last denne ned fra Play Butikk og Apple Store for begge er APP navn «Apollo Fire»



Røyk og temperatur detektorer adresseres med medfølgende adresse brikke i sokkelen. Adressering utføres ved å fjerne adresse merket 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 og 64. Begynn med å fjern adressen som er nærmest tallet du skal ha.

Slik gjøres det

Adresse 1 = Fjern adresse merket 1

Adresse 2 = Fjern adresse merket 2

Adresse 3 = Fjern adresse merket 2 -1 Sum = 3

Adresse 4 = Fjern adresse merket 4

Adresse 5 = Fjern adresse merket 4 - 1. Sum = 5

Adresse 6 = Fjern adresse merket 4 - 2. Sum = 6

Adresse 7 = Fjern adresse merket 4 - 1 - 2 Sum = 7

Eksempel. Detektoren skal ha adresse 85

Fjern: 64 - 16 - 4 - 1. Sum = 85

2.3 Adressering. Manuelle melder, Sokkelsirener

Dette utstyret har adressering ved hjelpe av en DIP switch blokk på 7 brytere. Noe utstyr har en blokk med 8 brytere, men her skal bare brytere fra 1 til 7 benyttes. NB: DIP switchen er motsatt av det som er normalt, se vedlagt bilde her eller se også medfølgende dokumentasjon for å adressere dette riktig.







3.1.2 Anbefalt innføring av kabler til MxPro5 brannsentraler



Det anbefales at følgene kabelforlegging gjennomføres ved montering av kabel typene som vist på tegningen

4. Rekkeklemmer

4.1 Rekkeklemme MxPro5 brannsentral 5101

Sentralen leveres med sløyfekortet montert.

Sentralen trekker 250mA i normal drift uten tilkoblet utstyr.

Benytt medfølgende PC Config program for å bestemme total strømmen for sentralen.







5.4 Klokke tilkoblinger		
	Alarmklokke installasjon legges som en parallell kobling mellom alle klokker. Alle klokker er polaritetsavhengig og de er derfor viktig at klokken tilkobles riktig polaritet. Bestem hvilken farge som skal være pluss (+) og minus (-) og følg denne farge koden gjennom hel installasjon. Avslutt installasjon med å sette montere medfølgende endemotstand (EOF) i siste klokke. Feil polaritet medfører feil på sentralen, test derfor alltid alarmklokke utgangen. Overvåkingsspenningen er ca. 5,6Vdc	
5.4.1 EN54-13 Klokke tilkoblinger		
Aktivt	 Alarmklokke utgangen overvåkes primært med en hvilestrøm, men i henhold til EN54 del 13 så skal kursen overvåkes med et aktivt end ledd. Bruk av denne funksjonen forutsetter at den er satt på i forbindelse med programmeringen. På denne måte sikrer sentralen at spenningsfallet på alarmklokke kursen ikke faller under spenningen som siste alarmklokke må ha for å starte ved brannalarm. Ende leddet er polaritetsavhengig og riktig montasje må utføres. Fei montering vil medføre at intern sikring 	
5 5 Nettverk	løser ut.	
S.S Nettverk	Brannalarm nettverket sammen kobles ved hjelp av eget nettverkskort som monteres på hovedkortet. Det finnes 2 typer nettverk Et standard nettverk(STD) som avbalanseres med en 150Ohms motstand og et Feil Tolerant (FT) nettverks som aksepterer kortslutning uten å miste informasjon mellom panelene.	
• •	STD nettverks kort er type MX-503 FT nettverks kort er type MX-509	
5.5.1 Nettverks Kable type	1	
Hvert kort har egen klemmer for kabel inn og kabel ut. Som nettverkskabel benyttes skjermet kabel f. eks Kat 5 eller Belden 8760,8762 eller tilsvarende. Kabelen tilkobles klemmen UT på første panel, Klemmen INN på neste og UT for viderekobling. Miks av STD og FT nettverkskort vil medføre feil på nettverk. Bruk et rent par ved installasjon ikke 2 eller flere . Følg kabel farge slik at denne er gjennomgående lik i hele nettverket.		
Screen \leftrightarrow Screen UT B \leftrightarrow B INN A \leftrightarrow A	- Screen - B - A	



5.7 AUX Hjelpspenning 24Vdc	
AUX PBUS BRYTER	MX5000 sentralene hat 1 utgang for hjelpespenning 24Vdc 500mA utgang. Utgangen kan benyttes på utstyr montert i sentralen eller til f. eks. dørholdermagneter
AUX PBUS BRYTER	 PBUS utgangen er isolert og benyttes for sammenkobling av perifert utstyr til sentralen. MX5000 sentralen har en plass for denne type installasjoner på hovedkortet og 1 plass i sentralen.
Montert på hovedkorte	PBUS kan benyttes for utvidelser av sentralen med flere relé utganger, alarmklokke utganger og innganger.
Utgang Hovedkort	Kortene sammenkobles med en PBUS fra utgangen og en sammen kobling A til A til A og B til B til B. Utstyr på PBUS må programmeres ved hjelpe av
PC Only	Utstyr på PBUS må programmeres ved hjelp av medfølgende PC program
5.9 Bryter inngang	
AUX PBUS BRYTER	 MX5000 sentralen har integrert 1 stk. bryterinngang som kan benyttes til styringer av sentralens utganger eller utganger / sirener på detektorsløyfa. F. eks kan denne benyttes for skoleringing. Inngangen (I/P 9) programmeres med PC programmet og er overvåket. EOL=10KΩ.
5.9.1 Bryter inngang på displaykort	MX5000 har mulighet for ekstern montering av inntil 2 stk. bryter innganger. Bruk en skarp kniv til å skjær ut hull i folien og plassere bryteren. Bryteren gir ut et NO signal. Kabelen monteres 20 pins plugg på front kortet.



5.13 Montering av relekort MXP-035 Eget kort for potensial frie utganger 4 stk. MXP-035 kortet monteres på kortplass til venstre for sløyfekortene. Bruk medfølgende skruer for å montere kortet på riktig plass i sentralen.

Vår anbefaling er å montere kortet slik at releutgangen vender opp. For at kortet skal fungere må internkaler mellom AUX24 voldt og fra Internbussen merket P-Bus monteres.

NB. Kortet er polaritets avhengig, slik at 24Vdc pluss må tilkobles 24Vdc pluss fra AUX 24Vdc pluss. Internbus bussen mellom hovedkort etableres ved hjelp av klemmene merket P-Bus. P-Bus klemmene er merket med **A** og **B** og skal tilkobles klemmen merket P-Bus A og B på MXP-035

P-Bus **A** og **B** klemmene på hovedkortet, tilkobles P-Bus klemmene **A** og **B In på** tilleggskort MXP-035. Klemme merket FLT må ha 10Kohms endemotstand (EOL) for å unngå feil melding. Ligger med kortet sammen med skruer.



Releutgangen har NO og NC kontakter hvor N er merket COM.

6. Idriftsettelse		
6.1 Introduksjon		
PC Only Denne delen dekker programmering av sentralen bed å benyttes sentralens tastatur og medfølgende PC programvare. Funksjoner som er beskrevet og merket med "PC Only" kan kun programmeres med PC konfigurasjons program.		
6.1.1 Tilgangs nivå		
Nivå 1 = VIS nivå. Nivå 2 = Brannansvarlig. Nivå 3 = Idriftsettelse Service og vedlikehold. Nivå 4 = Som nivå 3 pluss når spesial verktøy er nødve Oppdatering av Firmware Sentralen leveres med 3 stk. standard passord. 110 Bruker – 5555 Service passord - 7654 Idriftse	Denne manualen dekker funksjoner på nivå 3. Ny sentral starter opp i hovedmeny nivå 3. For å komme til nivå 3 senere, velges Menyvalg - Verktøy, deretter Idriftsettelse. For nivå 1 og 2 henvises det til bruker manualen.	
6.2 Minne lås		
LÂST ÂPENT Vist ved åpen	MX5000 sentralen hår minne lås for programmeringen av sentralen. Denne benyttes i posisjon som vist" ÅPEN \Box " ved programmering. Etter programmering kan lasken flyttes til LÅST" posisjon etter at sentralen er programmert.	
	Sontrolon har at alfanumarisks tastatur for å	
Commission 1] SLØYFER SONER AVSLUTT VIS UTKOBLIG Neste MENY	skrive tekster eller bevege seg i menystrukturen. I tillegg har sentralen også 4 stk. pil taster for å velge funksjon i menyen.	
I eksemplet her vil du kunne velg meny" SLØYFER" ved å trykke "1" på tastaturet eller bruke piltast" OPP" 2 ganger og piltast "VENSTRE" 1 gang, for å velge menyvalg "SLØYFE", for å avslutte med å trykke bekreftelses valg " "for å bekrefte ditt valg.		
Denne fremgangsmåten vil fungere på alle menyvalg i	brannalarmens meny struktur.	
Benytt tast "ESC" for a ga ut av et meny valg eller følg	Instruksen i displayet.	
o.4 Andetait prosedyre ved idriftsettelse		
Vi anbefaler at prosedyren nedenfor benyttes ved oppstart og i gang kjøring av sentralen. Etter at anlegget er ferdig montert, sløyfer, 230Vac batterier er montert og tilkoblet starter sentralen automatisk opp. Dette tar noen få sekunder. Sentralen er konstruert for å idriftsettelse en og en sløyfe av gangen. Det er ikke nødvendig å montere sløyfa komplett da programmerte tekster og funksjoner ikke overskrives ved neste idriftsettelse.		
6.4.1 Sett inn dato og tid		
Commission 1] SLØYFER SONER AVSLUTT VIS UTKOBLIG INNKOBLING Neste MENY Og Iys Bra og ser	g meny valg «Neste Meny» til menyvalg «Dato/Tid» og legg inn dagen dato klokke. Nå vil sentralen vise når detektorer, sokkel og sokkelsirener bel lest inn første gangen. Innsentralen har innebygget historikk per adresse her vises første gang adresser ble lest inn i Intralen.	

6.5 Autolæring		
[Commission 1] SLØYFER SONER AUSLUTT VIS UTKOBLIG INNKOBLING [Velg Sløyfe] INNKOBLING sløyfe 1 Sløyfe 2 Sløyfe 3 Sløyfe 4 ✓ ✓ × × ×	Etter oppstart som har tatt noen få sekunder er dette menyvalget som sentralen kommer opp med. For å starte idriftsettelsen av anlegget velges " SLØYFER", trykke på tallet "1". Er sentralen som skal idriftsettes MX5201 eller 5401 er det i tillegg nødvendig å velge sløyfe som skal idriftsettelse. For MX5101 viser displayet ikke menyvalg (Velg Sløyfe).	
LLGOP 1] DISZENDRE AUTOLÆRING KALIBRERING HISTORIKK MÅLINGER HENDELSER	I neste menyvalg velger du funksjonen" AUTOLÆRING", trykke tallet "2". Sentralen starter da en prosedyre med å sjekke 126 adresser og lagrer alle adresser med type betegnelse i i sentralens interne minne.	
[Autolæring Sløyfe 1] APOLLO Adresse 126 Adresser funnet = 8 OPT ION MUL VARM MM SCC I/O ZMU ANDRE 5 0 1 0 1 1 0 0	Når prosedyren er ferdig vises et bilde med antall adresser funnet og fordeling på typer. En adresse kan være detektor, sirener, I/O enhet og adresseenheter. Trykk "ESC" for å komme til menyen	
 Under dette menyvalget kan det kommer spørsmål om du ønsker å beholde 1. "DOBBEL ADRESSE". Behold alle dobbeladresser for sener bruk. 2. "BEHOLD MANGLENDE ADRESSE". Er adressen fjernet så velg ikke behold. 3. "ENDRET TYPE DETEKTOR". Er adressen byttet fra Optisk til f. eks Multi detektor så velg "GODTA" 		
6.5.1 Typisk feil ved idriftsettelse		
LOOP 11 UISVENDRE AUTOLERING KALIBRERING HISTORIKK MÅLINGER HENDELSER	Ved dobbel adressering sette adressen i test ved å gå inn i menyvalg Vis og endre. Finne adressen med feil meldingen, beveg deg ned til adressen med piltastene og bekreft at denne adressen skal testes. Parallellampen på adressene vil nå bli tet på de som har feilen og samme adresse. Gjelder dette sirener så vil sirene starte. Nå feil er funnet og rettet. Ta adressen ut av test modus ved å trykke ESC. Får å legge inne nye adresser som er kommet til må en ny autokjøring utføres.	
Sentralen er nå i operativ funksjon og vil gå i brannalarm når en eller flere adresser gir brannalarm. Alle adresserbare sirener, adresseenheter og utganger på brannalarmsentralen vil bli aktivert og gi brannalarm.		
Programmering av tekster for soner og adresser kan nå gjøres i PC Config programmet som fulgte med sentralen eller tekster kan legges inn via tastaturet og vi anbefaler at prosjektet lastes ned til PC Config, som fulgte med brannsentralen. Det anbefales ikke å lage prosjektet først i PC Config for så å lastes opp til Brannsentralen. Programmeringer ved hjelp av PC Konfigurasjons program er vist i neste seksjon.		

6. 6 Vis/Endre

[Loop 1] UISZENDRE AUTOLÆRING KALIBRERING HISTORIKK MÅLINGER HENDELSER



Forslag til regler for definering av tekster.

Sentralen er basert på soner og ikke sløyfer og detektorer dette betyr at begge deler må sees i sammenheng. Det er altid sone nummer og navn som vises ved brannalarm eller feil, I tillegg til tekst på adressene.

- 1. Definer sonen. Husk at en som kun kan dekke en etasje med untak av trapper.
- 2. Er dette et leilighetsbygg, definer hver lelighet som en sone.
- 3. Definer altid ganger/kooridorer som felles områder
- 4. Definer altid trapper som trapp f. eks hovedtrapp og / eller sidetrapp
- 5. Ikke del opp i for store soner. La ikke en sone gå over et brannskille i samme etasje.

[SL. 1 Adresser]Mere> Det.TypeAdresse StatusDet.TypeØ01.0NormalØ02.0NormalOPTI. DET.23Ø03.0NormalOPTI. DET.23Ø04.0NormalOPTI. DET.25	I menyvalg" VIS/ENDRE" er det mulig å sette inn adressetekster, endre sone tilhørighet, endre detektorens følsomhet og funksjon når adressen gir alarm. Her vises adressens status og type. 1. Normal verdi for en detektor er 22- 27 2. Adresseenheter, Manuelle meldere, I/O enheter og sirener har normalverdi 16
Skal du til en spesiell adresse legg i adressenumme piltast" NED" for å scrolle pedover	er 1 til 126, for å gå direkte til adressen eller bruk

[SL.1 Adresser]Adresse Det.TypeVerdiSoneDetekt001.0OPTI.DET.23 M31002.0OPTI.DET.23 M31003.0OPTI.DET.23 M31004.0OPTI.DET.23 M31	Bruk av piltast "HØYRE" flytter deg til felt "Det.Type". I dette feltet vises type adresse og verdi. Informasjon sammen med "Verdi" forteller nivået detektoren står i. Normalt er dette "M3".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følsomheten kan senere justeres til

- 1. M1 = Høyeste følsomhet
- 2. M3 = Standard følsomhet
- 3. M5 = Høyeste følsomhet

6. 7 Endre Sone tilhørighet

	[SL. 1 Adresser] Adresse Sone Detektor tekst 001.0 ■ 1 002.0 1 test 003.0 1 test 004.0 1 test	Bruk av piltast "HØYRE" flytter deg til felt "Sone". Her kan du endre adressens sone tilhørighet.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.8 Legg inn Adressetekst

[SL. 1 Adresser] (Mere) Adresse Sone Detektor tekst 001.0 1 002.0 1 test 003.0 1 test 004.0 1 test	Bruk av piltast "HØYRE" flytter deg til felt "Detektor tekst". Trykk I for å velge legg inn tekst. Bruk av piltast "HØYRE" flytter deg til nest felt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>EILIGHETNR H0402 <	Nå er det mulig å legge inn teksten som skal vises i displayet. Bruk det alfanumeriske tastaturet som er bygget opp tilnærmet lik en mobiltelefon når SMS meldinger utarbeides. Bruk av piltaster "HØYRE" og "VENSTRE" gjør det enkelt å rette skrivefeil Bruk av Ø bekrefter at teksten er ferdig skrevet og fører deg tilbake til menyen Bruk av "ESC" tasten fører deg tilbake til menyen og	
	sletter innlagt tekst.	
6.9 Endre Adressens Aksion	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
[SL. 1 Adresser] (Mere> Adresse Aks.jon Følsomhet U/G 008.0 BRANN SIGNAL STANDARD 042.0 HØY/LAU OU.VÅKE FAST 198	Bruk av piltast "HØYRE" flytter deg til felt "Aksjon" Her kan adressens funksjons (Aksjon) endres fra brannsignal til andre definert typer. Endringen gjøres ved bruk av Stasten	
ISL. IVelg Ny Funksjon] V/G Rdre BRRNN SIGNAL V/G 048 LAGRE ALARM 1 J 041 OVERVÅKING J	Her vil de valg som er definert vises. Alle valgene finnes forklart i PC Config programmet.	
6.8 Endre Detektors Følsomhet		
[SL. 1 Adresser] (Mere> Adresse F#lsonhet U/G GruppeAnnen Info 006.0 STANDARD 008.0 STANDARD 042.0 FAST 198 S90	Bruk av piltast "HØYRE" flytter deg til felt "Følsomhet" Her kan detektorens følsomhet justeres. Justering velges ved bruk av 🐼 tasten	
 Annen informasjon i dette valget er 1. U/G = Utgangsgruppe. Kan være en sløyfesirene, Relé utgang på en I/O eller relé sokkel 2. Følsomhet = Standard. Følsomheten kan endres 3. Følsomhet = Fast. Følsomheten kan ikke endres 4. Annen Info = Viser generasjons av tilkoblet utstyr a. Disco = Discovery generasjon. b. XP95 = XP95 generasjon. c. S90 = S90 generasjon. 		
JUSTERING AV FØLSOMHET (MULTI.SENSOR) [Alarm = 55 M3] [Nivå = 3 II Forvarsel= 45 M3] [Ventetid = 5ek]I Min.Verdi= 8 M3] [SAM=Stander SSNEEndring]	Ved å velge "Justering av følsomhet" fremkommer følgende valg hvor det enkelte valg velges ved å bruke piltastene. Det er kun Discovery (Disco) som har valgene "Nivå". XP95 og S90 justeres ved hjelp av Alarm nivå og Forvarsel. Min. Verdi som er feil varsel bør ikke justeres.	

Valg mulighetene er: 1. Alarm = 55 for Discovery og kan ikke justeres. (MULTI.SENSOR) JUSTERING AV FØLSOMHET 2. Alarm = 64 for Adresseenheter, manuell meldere, Alarm = 55 M31 Nivê = 3 I Forvarsel= htetid = 5ek][Min.Verdi= 45 XP95 og S90 er standard. [Ventetid = 5ek][Min.Verd1= [SAM=Standard / SSM=Endrin9] 8 M31 3. Forvarsel = 45 er standard for alle generasjoner av detektorer. 4. Min. Verdi = 8 er standard for alle generasjoner av detektorer. Anbefales ikke til å bli justert 5. Nivå = 3 er standard nivå for alle Discovery detektorer Kan for Discovery detektorene endres til a. M1 = Høyeste følsomhet a. Optisk = 1,4 % 5 sek forsinkelse %, Multisensor = 1,1 % + Følsom for varmeøkning og Varme = A1R / 57° b. M2 = Nest Høyeste følsomhet a. Optisk = 1,4 % 30 sek forsinkelse %, Multisensor = 2,1 % + Ikke varme og Varme = A2 / 61° c. M3 = Standard Følsomhet a. Optisk = 2,1 % 5 sek forsinkelse %, Multisensor = 2,8 % + lav følsomhet varme og Varme A2S / 61° d. M4 = Lav følsomhet a. Optisk = 2,1 % 30 sek forsinkelse %, Multisensor = 4,2 % + Følsom for varmeøkning og Varme CR / 90° e. M5 = Laveste følsomhet a. Optisk = 2,8 % 5 sek forsinkelse %, Multisensor = Varme A1 og Varme CS / 90° 6. Når endringene er utført bruk tast "ESC" for å komme tilbake til siste valg Siste valg "Annen Info" er beskrevet under i manuell 1 Adresser] <Mere> U/G GruppeAnnen Info Adresse Følsomhet 006.0 <mark>STANDARD</mark> for Service. Disco 008.0 STAN 042.0 FAST XP95 STANDARD Trykk piltast "VENSTRE" eller for å ste menyvalgppe 198 S90 tilbake eller bruk tast "ESC" for å gå tilbake til meny. 6.9 Les Driftskompensering Velg "Vis Drift" med VIS DRIFT Adr RASK KOMPENSERING 00 VIS EEPROM αа Sentralen starter en prosedyre med å lese driften på alle 126 adresser på sløyfa 1 Adresser] Mere Adresse Annen Info. 006.0 <mark>Disco Leser.</mark> 008.0 XP95 042.0 S90 Informasjonen som kommer opp er i område fra 0 % til 100 %. 1 Adresser] <Mere SL. [SL. 1 Horessen] Adresse Annen Info. 004.0 Disco Drift = 6% 005.0 Disco Drift = 6% 006.0 Disco Drift =100% 008.0 XP95 Ved 100 % er detektoren kompensert så mye som mulig og bør skiftes ut med ny detektor. Detektoren er ikke ute av funksjon, men ytterligere nedsmussing vil medføre at detektoren blir mer og mer følsom. Funksjonen er helt like en XP95 detektor. Velg meny valg "VIS/ENDRE" ved hjelp av piltast "VENSTRE" og bekreft med 🖾eller trykk "1". [LOOP 1] VIS/ENDRE KALIBRERING AUTOLÆRING MÂLINGER HISTORIKK HENDELSER

6.10 Historikk per detektor				
•	Velg meny valg "HISTORIKK" ved hjelp av piltast			
	"VENSTRE" og piltast "NED" bekreft med ©eller trykk "4".			
	Dette valget viser historikk per detektor. Informasjon			
Historik Sl 1 Adrs 005.0]	som vises per detektor er:			
Siste Aktivering : Siste Utkobling : 21/11/11 10:46:01	1. Siste aktivert			
Siste tilkobling: 21/11/11 10:46:20 Opprettet : 21/11/11 10:07:21	2. Siste Testet			
	3. Sist Utkoblet			
	4. SIST HIKODIET			
	5. Opprettet.			
Piltast "NED/OPP" scroller opp og ned i adressene. Bruk testen "ESC" for å gå tilbake til menyen				
Feltet Kalibrering gjelder ikke ved bruk av Ap	ollo detektorer			
Bruk tast "ESC" fort å komme til hovedmenye	en for idriftsettelse			
6.11 Legg inn Sone tekster				
	veig meny valge SONER ved hjelp av piltast "HØYRE"			
Commission 1] SLØYFER SONES AUSLUTT UIS UTKOBLIG INNKOBLING Neste MENY	og bekreft med Seller trykk "2".			
	Velg sone og bekreft med 🧭 Felt for tekst ånnes og			
[Idriftsettelse Sone]	teksten legges inn på sammen måte som dor adresser /			
some sted 0001 PLAN 4. TIL VENSTRE 0200 BRANNSENTRALEN $\left(- \bigcirc \rightarrow \right)$	detektorer.			
· · ·	Avslutt skrivingen med tast 🖉 og gå til men ved å bruke			
	tatst"ESC"			
6.12 Vis spenning og strøm på sløyfa				
[Loop 1 Driver] Mere> Sløyfestrøm Sl.1 ØmA Sløyfe 1 V.UT 23.40 Sløyfe 1 V.INN 23.40	Displayet viser strømtrekk og spenning inn og ut på sløyfa. Som gir et spenningsfalle.			
6.13 Feil melding				
	En foil vil i disployet vises mod "EOD SEDVICE DINC			
FOR SERVICE Ring NIVÂ 3 RDI 32 20 28 60 09132	12345678" og informasionen "1 Sone i Egil" eller			
<u>22 NOU 2011</u> (← ⊘ →)	tilsvarende Ved bruk av niltast "HØVRF" vil sentralen			
1 Sone i Feil	viser feilmeldingen mer detaliert.			
6.14 Vis Meny				
6.14.1 Sentralen				
[Vis Meny 2]	Menyvalget viser sentralens strømtrekk og spenning på			
SENTRAL NETVERK ADVARSLER (-)	alle utganger på hovedkortet.			
[Sentral Info.]	-			
BESKRIVELSE VERDI STATUS Ledesprenning 27.2U Normal Ladestrøm ØmA Normal Jordfeil Overvåk 2.5U Normal				

6.14.2 Software versjoner i sentralen		
Information] IOCALE-MESKINUARE NETTVERK-MASKINUARE SOFTWARE	Viser alle utganger på sentralen med spenning og strømtrekk	
E Software] SENTRAL DISPLAY SLØYFE KORT NETTWERK PSU SKRIVER VTRE ENHETER	Viser software versjoner på alle enheter montert i sentralen.	
6.14 Setup		
[Commission 1] SLØVFER SONER AUSLUTT UIS UTKOBLIG INNKOBLING Neste MENM	For å sette opp nettverket benyttes menyvalg «SETUP». Dette menyvalget finnes når «Neste meny» velges.	
	Når valget er oppe så må du definer at denne er «Node» 1 og neste «Node» er 2-	
	Gå deretter til neste sentral eller ekstern betjening som er node 2. Gå inn i «SETUP» og programmer at denne er Node 2 og neste nede er da Node 3 eller Node 1 hvis nettverket kun består av 2 enheter.	
	I sentral eller betjening som er siste «Node» i et nettverket skal alltid neste node være 1-	



skjermbilde begynner å løpe.

Følg deretter denne prosedyren for å laste ned til brannsentralen.

- 1. Når kommunikasjon er etablert, vises sentral info på skjermen.
- 2. Vel Fil
- 3. Deretter "Transfer data to PC"















Mx Series Configuration Soft ile Assistants Options Vie	vare (6.16) Config-5 w Help	and the same state that	
) 📫 🖬 🔍 🖨	RARFE	L ② ④ 辰 S & .	
•	Zone No	Zone Text	
e List A Bransentral 1 Sie	Zone 1	1. ETASJE HØYRE	
ws100	Zone 2	1. ETASJE VENSTRE	
	Zone 3	2.ETASJE HØYRE	
	Zone 4	2. ETASJE VENTRE Cut Ctrl+X	
	Zone 5	Copy Ctrl+C Paste Ctrl+V	
	Zone 6	L	
	Zone 7		
one Details	Zone 8		
Zone No 1 Zone Text 1. ETASJE HØYRE	Zone 9		
	Zone 10		
	Zone 11		
	Zone 12		
	Zone 13		
	Zone 14		
	Zone 15		
	Zone 16		
		Over	
		Cuse	
fodified			
Mx Series Configuration Software	(6.16) Config-5	terms many lings in terms to be	
	A APRIO	4 R 2 8	D
· ·	tuick Edit Zone No	Zone Text 4	
Site List	Zone 1	1. ETASJE HØYRE	
Michtel Michtel	Zone 3	1. ETASJE VENSTRE 2. FTASJE HOVEF	
	Zone 4	2. ETASJE VENTRE	
	Zone S I		
	Zone 6	Cut Ctrl+X Copy Ctrl+C	
	Zone 7	Paste Ctrl+V	
one Details	Zone 8		
Zone No 1 Zone Text 1. ETASJE HØYRE	Zone 9		
	Zone 10		
	Zone 11		
	Zone 12		
	Zone 13		
	Zone 14		
	Zone 16		
		Close	
			-
fodified			
Mx Series Configuration Sof	tware (6.16) Config-5	print they does they be have a set	
File Assistants Options Vi		<u>* 01 44 🗟 % 🖗 </u>	
•	Quick Edit		
Site List	Zone No Zone 1	Zone Text 1. ETASJE HØYRE	â
+ apollo Brannsentral 1 SI Mx5100	Zone 2	1. ETASJE VENSTRE	
	Zone 3	2.ETASJE HØYRE	
	Zone 4	2. ETASJE VENTRE	
	Zone 5	2. ETASJE VENTRE	
	Zone 6		
	Zone 7		
	Zone 8		
Zone Details	Zone 9		
Zone Text 1. ETASJE HØYRE	Zone 10		
	Zone 11		
	Zone 12		
	Zone 13		
	Zone 14		
	2010 15		
	20ne 15		
	Lone IV		-
		Close	
	Ű.		
fied			





7.8 Programmer Kinge type / style	
😲 Site List	
22 0N 222 0N	
- Second Uper Interface Control Contro	
State of the state	
2 € 6 0N 2 77 0N	
Ringing Style Details	
Description Superd During Investigation	
Citi Style 11 00 Citiz: Style 12	
() ⊂ ON () ⊂ 11: CN SN 01 ON	
→ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
ON 16: 51/10 16 ON	
C 17: 51/16 17 0N 18: 51/16 18	
515: 517/16 19 0N	
view style to style	
Conservers congulation software (BLI) Overland Sald	
(€	
Site List A 🔆 Ringing Styles	
000 MAGIOO	
Peripheral Bus	
Pinoion Chilo Dotaile	
Construction of the second statutes for full information Construction of the second statutes of the information Construction of the second statutes of the information	
Anging Style 1 Description Des	
Store Using interspectation 12: Style 1.2 BMase I 0N 0N 0N	
Output Type PULSE OV 55	
OffPeriod (b) 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	
Volume Device Settings VI Stryle 17 B*Mase Z Div Div Div Div	
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	
$ \begin{array}{c} $	
Modiled 7	
MA Series Configuration Software (5.16) Exertand Gard File Assistants Options View Help	
(4)	
Site List © (i Ringing Styles	
DnBoard PULSE 1/1/3	
I cop 1	
Perpheral Bus	
- 6: 0N	
Ringing Style Details	
Orked device datasheet for full information on there apport: 2 2 10: 0N	
Description 200500005565.000	
EPAsse 1 Defy (b) 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Tone Tone 1 Volume Device Settings	
EPhase 2 Image: Constraint of the state of	
217: 570/e 17 00 218: 570/e 18	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
€ 20: 50/1€ 20 ON	
Modiled	

Denne siden er blank