

Statusdioder NookBox

LED 1 (Rød eller Grønn)

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| • LED 1 Rød Fast – | Område 1 PÅ |
| • LED 1 Rød Blinker – | Område 1 Delvis PÅ |
| • LED 1 Slukket – | Område 1 AV |
| • LED 1 Grønn Fast – | System i innmeldingsmodus |
| • LED 1 Grønn Blinker – | System i Gangtest-modus |

LED 2 (Rød eller Grønn)

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| • LED 2 Rød Fast – | Område 2 PÅ |
| • LED 2 Rød Blinker – | Område 2 Delvis PÅ |
| • LED 2 Slukket – | Område 2 AV |
| • LED 2 Grønn Fast – | System i innmeldingsmodus |
| • LED 2 Grønn Blinker – | System i Gangtest-modus |

LED 3 (Rød eller Gul)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| • LED 3 Rød Fast – | Alarmminne (Tilkobling slukker) |
| • LED 3 Rød Blinker – | Alarm (Frakobling kvitterer) |
| • LED 3 Gul Fast – | Feil i systemet |
| • LED 3 Slukket – | Normaltilstand |

