

Batteribytte fjernkontroll / ranstrykk:

Fjernkontroll (2 stk CR2025)

Fjern eventuell nøkkelring som er festet til fjernkontrollen. Plasser en mynt i sporet nede på høyre side av fjernkontrollen, og vri for å åpne dekselet. Bruk en veldig liten stjerneskrutrekker og skru ut skruen midt på kretskortet. Ta ut kretskortet og bytt batteriene som ligger på baksiden.

Pass på at batteriene blir plassert riktig vei! Legg kretskortet forsiktig tilbake, og skru inn skruen igjen. Klikk sammen de to delene.



OBS: Øverste batteriet skal ha +siden opp, nederste batteriet skal ha +siden ned.

Ranstrykk (2 stk CR2025)

Fjern eventuell nøkkelring som er festet til fjernkontrollen. Plasser en mynt i sporet nede på høyre side av ranstrykket, og vri for å åpne dekselet. Bruk en veldig liten stjerneskrutrekker og skru ut skruen midt på kretskortet. Ta ut kretskortet og bytt batteriene som ligger på baksiden.

Pass på at batteriene blir plassert riktig vei! Legg kretskortet forsiktig tilbake, og skru inn skruen igjen. Klikk sammen de to delene. Test må utføres for å verifisere at batteriene har blitt korrekt byttet, samt for å resette batterifeilen fra systemet.



OBS: Begge batteriene skal ha +siden ned.

