

FW uppdatering Nookbox

Anslut Nookbox och din dator till samma nätverk, stöd för DHCP är ett krav. Installera programmet Finder V1.9 på din dator (kan nedladdas på teletec.se). Starta programmet Finder, kontrollera version och dubbelklicka på IP-adressen i programmet. Nu är ni ansluten till ett lokalt web-gränssnitt i Nookbox avsett för installatörer. *Har ni varit ansluten denna väg förut så anger ni gällande användarnamn och lösenord.* Inom 60 minuter efter driftsättning måste ni logga in med följande uppgifter; *(Har det gått längre tid är web-gränssnittet stängt och Nookbox måste göras helt strömlös för att få nya 60 minuter, denna spärr försvinner så fort default-lösenordet är bytt)* Användarnamn = admin Lösenord = cX+HsA*7F1

Logga in				
http://192.168.10.113				
Din anslutning ti	li webbplatsen ar inte privat			
Användarnamn				
Lösenord				
	Logga in Avbryt			

Nästa steg är att byta användarnamn och lösenord.

Change Password	
User Name: New Name:	
New Password: Repeated Password:	OK Reset

Klicka på "System Setting" och därefter klicka på "Firmware".

<u>Borroo rilotory</u>
① Device Management
System Setting
Change Password
Home Automation
Scene
Report
SMS Report
Code Setting
SMTP
Media Upload
Polling
Date & Time
Dynamic DNS
Tost IP
Eirmware/DE
Easter: Deast
Pactory Reset
Dackup & Restore
<u>System Log</u>
Endout



Logga in.

Logga in http://192.168.10.113					
Din anslutning till webbplatsen är inte privat					
Användarnamn					
Lösenord					
	1	Logga in	Avbryt		

Klicka på "Välj fil"

Firmware Upgrade

This page applies a firmware update to your alarm panel. You should only apply updates with the correct firmeware.

Your current firmware version is: HPGW-G 0.0.2.19E

Firmware File: Välj fil Ingen fil har valts

To locate the correct file, click on the browse file button and find the directory you downloaded it to. Click on the file and then OK. When the filename appears in the box, click the apply button. DO NOT interrupt the update process.

Apply

Välj sedan den plats där filen är sparad och dubbelklicka på filen.

Klicka sedan på "Apply"

Firmware Upgrade

This page applies a firmware update to your alarm panel. You should only apply updates with the correct firmeware.

Your current firmware version is: HPGW-G 0.0.2.19E

Firmware File: Välj fil Ingen fil har valts

To locate the correct file, click on the browse file button and find the directory you downloaded it to. Click on the file and then OK. When the filename appears in the box, click the apply button. DO NOT interrupt the update process.



Nu startar uppdateringen av Nookbox och det tar 80 sekunder.